# TemPower 2


(DE) Bedienungsanleitung AGR-11B



# TemPower 2

# Bedienungsanleitung für offene Leistungsschalter

(Mit Chassis und AGR-11B Überstromauslöseeinheit)



Typen AR208S AR212S AR216S AR220S AR325S AR332S AR440S AR212H AR216H AR220H AR316H AR320H AR325H AR325H AR332H



- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie den ACB installieren, in Betrieb nehmen, warten oder inspizieren.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für späteres Nachschlagen auf.
- Elektroarbeiten müssen von kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden.
- ACB Wartung, Inspektion, Komponentenaustausch, OCR Feldtests und Einstellungsänderungen müssen von kompetenten Fachleuten durchgeführt werden.



# Inhalt

1. SICHERHEIT	5
2. ÜBENAHME UND HANDHABUNG	7
2-1. Vorkehrungen beim Transport	7
2-1-1. Der Transport des ACB	7
2-1-2. Transport des Einschubschalters	
2-1-3. Transport des Chassis	
2-2. Vorkehrungen zur Lagerung	
2-3. Installationsvorkehrungen	
3. ALLGEMEINES	14
3-1. Typen und Beschreibungen	
3-2. Teile und Funktionen	
3-3. Schaltungen und Bemessungsdaten	
4. BETRIEB	
4-1. Spannen und Öffnen	
4-1-1. Spannen	
4-1-2. Schliessen	
4-1-3. Öffnen	26
4-1-4. Bewegung der Schalter für Auslöse- und	
Federspannungsanzeige	
4-1-5. Bewegung der Betätigungsmechanismen	
4-2. Ausfahren und Einführen	
4-2-1. Allgemeines	
4-2-2. Ausfahren des Schalters	
4-2-3. Den Schalter in das Chassis zurück stellen	31
4-2-4. Kontaktstatus von Hilfskontakt und	
Positionsschalter	
4-3. Verriegelung der EIN-AUS-Tastenabdeckung	
4-4. Sperre im AUS-Zustand	
4-5. Verriegeln der Positions-Abschliessvorrichtung	
4-6. Die Schalterfixierung befestigen	
4-7. Verriegeln der OCR-Abdeckung	35
5. ÜBERSTROMAUSLÖSUNG (OCR)	36
5-1. Technische Daten	36
5-2. Charakteristiken	37
5-2-1. L-Charakteristik für allgemeine Speiseleitung	37
5-3. Messungen anzeigen und Einstellungen	
vornehmen	39
5-3-1. Allgemeines	39
5-4. Betriebsanzeige	40
A. Wartung / Revision	41
P. Abkürzungen	11





### 1. SICHERHEIT

Danke, dass Sie sich für die TERASAKI AR-Serie offener Leistungsschalter (TemPower2) entschieden haben.

Dieses Kapitel enthält wichtige Sicherheitsinformationen.

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise, die Anleitungen in diesem Handbuch und die anderen dem offenen Leistungsschalter (in der Folge kurz: ACB für engl. "Air Circuit Breaker") beiliegenden Dokumente sorgfältig durch, um sich vor Installation, Betrieb oder Wartung des ACB mit sicheren und korrekten Verfahren oder Anwendungen vertraut zu machen.

In diesem Handbuch sind die Sicherheitshinweise nach ihrem Gefahrenniveau in solche unter der Bezeichnung "GEFAHR" und solche unter der Bezeichnung "VORSICHT" eingeteilt:

**GEFAHR** : Ein Gefahrenhinweis mit diesem Symbol verweist auf eine potenziell gefährliche Situation, die bei

Nichtvermeidung den Tod oder schwere Verletzungen von Menschen mit sich bringen könnte.

VORSICHT | : Ein Vorsichthinweis mit diesem Symbol verweist auf eine potenziell gefährliche Situation, die bei

Nichtvermeidung leichtere oder mittelschwere Verletzungen und/oder Sachschäden mit sich bringen könnte.

Beachten Sie, dass die Nichtbeachtung eines Vorsichtshinweises in einigen Situationen auch schwere Verletzungen oder Sachschäden auslösen kann. Sicherheitshinweise enthalten wertvolle Informationen - Sie sollten diese deshalb lesen und beachten.

# **■** Transportvorkehrungen

# GEFAHR

• Halten Sie sich niemals unter einem ACB auf, der angehoben wurde oder von Staplervorrichtungen in Schwebe gehalten wird. Das Gewicht des ACB kann zu schweren Verletzungen führen.

# ■ Installationsvorkehrungen

# **⚠ VORSICHT**

- Elektroarbeiten müssen von kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der ACB darf nicht an Orten installiert werden, die hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, staubiger Luft, korrosiven Gasen, starken Vibrationen und Erschütterungen oder anderen ungewöhnlichen Bedingungen ausgesetzt sind. Die Montage des ACB in einer solchen Umgebung könnte einen Brand oder eine Fehlfunktion zur Folge haben.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Fremdkörper (Kleinteilchen, Betonstaub, Staub, Splitter und Eisenstaub) und kein Öl oder Regenwasser in den ACB eindringen können. Diese Materialien könnten innerhalb des ACB einen Brand oder eine Fehlfunktion verursachen.
- Vor der Durchführung von Arbeiten am ACB muss ein vorgeschalteter Leistungsschalter oder dergleichen geöffnet werden, um alle Strom-/Spannungsquellen zu isolieren. Ansonsten kann es zu einem Stromschlag kommen.
- Fixieren Sie das Chassis des ACB mit Hilfe von Befestigungsschrauben fest auf einer flachen, ebenen Oberfläche. Ansonsten könnte der Ausfahrvorgang ein Herunterfallen des Schalters oder des Chassis bewirken, wodurch es zu Beschädigungen des ACB oder Personenverletzungen kommen könnte.
- Achten Sie darauf, die Vorsprünge in der Bodenfläche des Chassis nicht mit den Befestigungsschrauben zu verformen oder zu verbiegen. Deformationen der Vorsprünge können eine Fehlfunktion auslösen.
- Schliessen Sie die Leiter (mit den Schrauben) in den bezeichneten Bereichen an die Hauptschaltkreisanschlüsse an. Ansonsten kann es zu einem Kurzschluss kommen.
- Beim Anschliessen von Leitern am ACB müssen die Anschlussschrauben mit dem in diesem Handbuch angegebenen Drehmoment festgezogen werden. Ansonsten könnte es zu einem Brand kommen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie bei 4-poligen ACBs einen 3-phasigen, 4-ädrigen Neutralleiter an den N-Phasen-Pol (auf der rechten Seite) anschliessen. Ansonsten könnte ein Überstrom den ACB an der Auslösung hindern und ein Brand entstehen.

# ■ Betriebsvorkehrungen

# GEFAHR

- Niemals spannungsführende Anschlussteile berühren. Dies hat einen Stromschlag zur Folge.
- Lassen Sie den ACB-Einschubschalter nicht in der ausgefahrenen Position. Wenn der ACB-Enschub fallen gelassen wird, kann das Gewicht schwere Verletzungen verursachen.



# **↑ VORSICHT**

- Nach Abschluss des manuellen Spannvorgangs darf der Spannhebel nicht mit Gewalt bewegt werden. Eine Fehlfunktion könnte die Folge sein.
- Die zulässige Betriebsspannung des Federspannungsmotors beträgt 85 bis 110% der AC-Bemessungsspannung oder 75 bis 110% der DC-Bemessungsspannung. Vergewissern Sie sich, eine Spannung in den genannten Bereichen an den Motor anzulegen. Ansonsten könnte es zu einer Fehlfunktion, einem Durchbrennen oder einem Brand kommen.
- Das Öffnen/Schliessen durch den Motorspannungsmechanismus darf ohne Pause nicht mehr als 15 mal wiederholt werden.
   Wenn eine dauernd wiederholte Öffnungs-/Schliessbetätigung unvermeidlich ist, muss nach 15 Mal eine mindestens 20-minütige Pause vorgesehen sein. Ansonsten kann es zum Durchbrennen des Federspannungsmotors kommen.
- Halten Sie Ihre Hand und Ihr Gesicht von der Lichtbogengasentlüftung der Lichtbogenkammer fern, wenn der ACB geschlossen ist. Ansonsten kann es wegen der hohen Temperatur des aus der Gasentlüftung kommenden Lichtbogengases beim Auslösen des ACB zu Verbrennungen kommen.
- Wenn der ACB automatisch auslöst, entfernen Sie die Ursache der Auslösung, ehe Sie den ACB wieder schliessen. Ansonsten könnte es zu einem Brand kommen.
- Bei vorhandener Schalterfixierung muss diese vor dem Ausfahren entfernt werden. Ansonsten könnte der ACB beschädigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Chassis mit Befestigungsschrauben gesichert ist, bevor Sie den Schalter einsetzen oder herausziehen. Ansonsten kann das Einsetzen oder Herausziehen ein Herunterfallen des Schalters oder des Chassis bewirken, was zu einer Beschädigung des ACB oder einer Personenverletzung führen kann.
- Beim Zurückziehen der Ausfahrschiene in das Chassis ist diese am Schienende anzuschieben. Nicht am Hakenstift, Schalter-Anschlag oder Anschlagschaft halten. Sie könnten sich Ihre Finger einklemmen und verletzen.
- Versuchen Sie nicht, die Ausfahrkurbel mit Gewalt im Uhrzeigersinn zu drehen, wenn sich der Schalter in der Position "CONN" befindet. Dies könnte eine Fehlfunktion auslösen.
- Vergewissern Sie sich bei vorhandener Schalterfixierung, dass die Schrauben an beiden Seiten fest angezogen sind, bevor Sie den ACB in Betrieb nehmen. Lockere Befestigungsschrauben können eine Fehlfunktion des ACB auslösen, vor allem wenn dieser in einem Bereich installiert ist, der starken Erschütterungen ausgesetzt ist.

# Vorkehrung zur Betätigung der OCR (Überstromauslöseeinheit)

### ♠ VORSICHT

- OCR Feldtests und Einstellungsänderungen müssen von kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie nach dem Abschluss der OCR-Tests die ursprünglichen Einstellwerte wieder herstellen. Ansonsten kann es zu einem Brand oder Durchbrennen kommen.
- Benutzen Sie zum Einstellen einen kleinen Schraubenzieher. Das angewendete Drehmoment darf nicht grösser als 0.1 Nm sein. Eine zu grosse Kraft kein eine Fehlfunktion verursachen.

# ■ Wartungs- und Inspektions-Vorkehrungen

# **↑** VORSICHT

- Die Wartung, Inspektion und der Austausch von Teilen müssen von kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Unmittelbar nach der Auslösung dürfen keine spannungsführenden ACB-Teile und ACB-Bauteile in der Nähe spannungsführender Teile berührt werden. Die Resthitze könnte Verbrennungen bewirken.
- Vor Beginn von Arbeiten am ACB muss ein vorgeschalteter Leistungsschalter oder dergleichen geöffnet werden, um alle Strom-/Spannungsquellen von den Haupt- und Steuerschaltkreisen zu isolieren. Ansonsten könnte es zu einem Stromschlag kommen.
- Achten Sie darauf, dass sich kein Staub auf die Haupt- und Steuerkontakte legt. Staub auf den Kontakten könnte einen Brand auslösen.
- Ehe Sie Wartungs-, Inspektions- oder Austauscharbeiten vornehmen, vergewissern Sie sich, dass die Schliessfedern gelöst sind und der ACB offen ist. Ansonsten könnte ein unbeabsichtigter Öffnungs-/Schliessvorgang dazu führen, dass Ihre Finger oder Werkzeuge im Öffnungs-/Schliessmechanismus eingeklemmt werden (Verletzungsgefahr).
- Die Anschlussschrauben m\u00fcssen in regelm\u00e4ssigen Abst\u00e4nden auf das definierte Drehmoment angezogen werden; ansonsten besteht Brand\u00e4efahr.
- Beim Abschleifen von Kontaktspitzen darauf achten, dass kein Schleifstaub in den Schaltermechanismus gerät. Die Spitze nach dem Schleifen sauber wischen. Ansonsten könnte es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Isolationsspannungsprüfungen dürfen nur unter den vorgeschriebenen Bedingungen durchgeführt werden. Andernfalls könnte es zu einer Fehlfunktion kommen.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die ausgebaute Lichtbogenkammer wieder einbauen. Wenn Sie dies verabsäumen oder die Lichtbogenkammer fehlerhaft einbauen, könnte es zu einem Brand oder zu Verbrennungen kommen.
- Beim Spannen der Schliessfedern oder bei der Ausführung eines Öffnungs-/Schliessvorgangs des ACB bei entfernter Lichtbogenkammer, Front- und/oder Seitenabdeckung während Wartungs- oder Inspektionsarbeiten dürfen nur die zur Ausführung dieser Arbeitsvorgänge benötigten Teile berührt werden (Spannhebel, EIN/AUS-Tasten, verstellbarer Kern und dergleichen). Sie könnten sonst Ihre Finger oder Werkzeuge einklemmen und sich verletzen.
- Achten Sie beim Austauschen von Hilfskontakten darauf, dass der Steuerleiter für den Hilfskontakt nicht beschädigt wird und der Draht nicht zwischen dem Hilfskontakt und dem Schalter eingeklemmt wird. Es könnte sonst zu einer Fehlfunktion kommen.



# 2. ÜBERNAHME UND HANDHABUNG

Nach Übernahme Ihres ACB nehmen Sie folgende Prüfungen vor. Bei Fragen oder Problemen setzen Sie sich unter der am Rückumschlag dieses Handbuchs angegebenen Nummer mit uns in Verbindung.

- Prüfen Sie, dass der übernommene ACB und das Zubehör der Bestellung entspricht.
- Vergewissern Sie sich, dass der ACB keine Transportschäden aufweist.


# 2-1. Vorkehrungen beim Transport



 Bleiben Sie niemals unter einem von einer Hubvorrichtung hoch gehobenen ACB stehen. Ein herunter fallendes ACB-Einschubes kann aufgrund seines hohen Gewichts schwere Verletzungen verursachen.

### 2-1-1. Der Transport des ACB


- Vergewissern Sie sich vor dem Transport des ACB, dass sich der Schalter in der Stellung CONN. befindet. Wenn der ACB über Schalterfixierungen verfügt, muss der Schalter mit den Fixierbolzen am Chassis gesichert sein.
- Beim Anheben des ACB muss dieser mit Hilfe von Transporthaken oder Drahtseilen an den Transportlöchern bewegt werden. Achten Sie darauf, dass die Positionsschalter, die Steuerschaltkreisanschlüsse, Hilfsschalter, Lichtbogentrennwand und Steueranschlussblock-Abdeckung (vgl. Abb. 1) vom Hubseil nicht beschädigt werden. Der ACB muss sorgfältig und vorsichtig angehoben werden. Den ACB zum Transportieren auf eine Palette stellen und langsam und achtsam bewegen.
- Schützen Sie den ACB beim Transport vor Erschütterungen und Schlägen.
- Den ACB beim Transportieren nicht umlegen.
- Bei Transporten über grössere Entfernungen sollte der ACB zum Schutz vor Schlagwirkungen und Erschütterungen in einer Kiste verpackt und die Kiste mit Holz oder Seilen gesichert werden.
- Beim Transport eines in einer Schaltanlage installierten ACB sollte der Schalter im Chassis mit den Schalterfixierungen (optional) gesichert werden.
- Den ACB auf eine flache, ebene Unterlage absenken.






### 2-1-2. Transport des Einschubschalters

- Verwenden Sie zum Transportieren des Schalters einen optionalen Gabelheber oder eine Hebeplatte.
- Beim Transport auf einem Gabelheber ist die Hubgabel in der tiefstmöglichen Stellung zu halten.
- Achten Sie darauf, die Frontabdeckung und die Steuerkontakte nicht zu belasten (Abb. 2). Ansonsten könnte es zu Verformungen und Beschädigungen kommen.



### 2-1-3. Transport des Chassis

• Beim Transportieren des Chassis muss dieses mit Hilfe von Transporthaken oder Drahtseilen durch die Transportlöcher oder an den vier in Figur 3 mit Pfeilen markierten Stellen angehoben werden. Achten Sie beim Tragen des Chassis darauf, die Lichtbogen-Trennwand, den Ausfahrbügel, den Positionsschalter, die Hilfsschalter, die Steueranschlüsse, die Steueranschlussblock-Abdeckung und die Steuerkontakte nicht zu belasten.



# 2-2. Vorkehrungen zur Lagerung


Es empfiehlt sich, den ACB sogleich nach der Übernahme in Betrieb zu nehmen. Muss er dennoch gelagert werden, beachten Sie bitte Folgendes:

- Lagern Sie den ACB an einem trockenen Ort in einem Gebäude, um Kondensation aufgrund plötzlicher Änderungen der Umgebungstemperatur zu vermeiden. Kondensation wirkt sich schädigend auf die ACB-Isolierung aus.
- Lagern Sie den ACB an einem sauberen und staubfreien Ort ohne korrosive Gase. Die Metallteile des ACB können vor allem Korrosionsschäden davon tragen, wenn sie einer Mischung aus Feuchtigkeit und Zementstaub ausgesetzt werden.
- Der ACB muss auf einer ebenen, flachen Unterlage in Normalstellung abgestellt werden (nicht kippen).
- Der ACB darf nicht unmittelbar auf den Boden gestellt werden. Mehrere ACBs dürfen beim Lagern nicht übereinander gestapelt werden.

### 2-3. Installationsvorkehrungen

### **⚠ VORSICHT**

- Elektroarbeiten m\u00fcssen von kompetentem Fachpersonal durchgef\u00fchrt werden.
- Der ACB darf nicht an Orten installiert werden, wo er hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, staubiger Luft, korrosiven Gasen, starken Erschütterungen und Schlägen oder anderen aussergewöhnlichen Bedingungen ausgesetzt ist. Die Montage eines ACB an solchen Orten könnte einen Brand oder Fehlfunktionen zur Folge haben.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper (Kleinteilchen, Betonstaub, Staub, Materialschnitzel und Eisenpulver), kein Öl und kein Regenwasser in den ACB gelangen können. Ein Eindringen solcher Materialien könnte einen Brand oder Fehlfunktionen auslösen.
- Bevor Sie anfangen, am ACB Arbeiten vorzunehmen, öffnen Sie einen vorgeschalteten Leistungsschalter oder dergleichen, um alle Strom-/Spannungsquellen zu isolieren. Ansonsten kann es zu einem Stromschlag kommen.
- Fixieren Sie das Chassis des ACB mit Befestigungsschrauben fest auf einer flachen, ebenen Unterlage. Ansonsten könnte der Auszugsvorgang zum Herunterfallen von Schalter oder Chassis führen, wodurch es zu einer Beschädigung des ACB oder Körperverletzungen kommen kann.
  - Die abstehenden Teile am Boden des Chassis dürfen beim Fixieren desselben nicht verbogen oder verformt werden. Eine Deformation dieser Vorsprünge kann zu einer Fehlfunktion führen.
- Die Leiter (einschliesslich Schrauben) müssen an den Hauptanschlüssen im vorgegebenen Bereich angeschlossen werden. Andernfalls kann es zu einem Kurzschluss kommen.
- Beim Anschliessen von Leitern an den ACB müssen die Anschlussschrauben jeweils auf das in diesem Handbuch angegebene Drehmoment angezogen werden (Feuergefahr!).
- Vergewissern Sie sich, dass Sie bei 4-poligen ACBs einen 3-phasigen, 4-ädrigen Neutralleiter am N-Phasen-Pol (auf der rechten Seite) anschliessen. Sonst könnte ein Überstrom den ACB am Auslösen hindern - Feuergefahr!.



Befestigungsschrauben für das Chassis; Sechskant M12 (4) (nicht im Lieferumfang); mit Federscheibe, Flachscheiben (2) und Mutter. Drehmoment: 41 - 52 N·m

Abb. 4 Vorsprung am Boden des Chassis

Der ACB sollte nicht dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sein.

Chassis

- Vergewissern Sie sich, dass die Montage-Unterlage geeignet ist, das Gewicht des ACB zu tragen (vgl. Tabelle 3 und Tabelle 4). Die Montage-Unterlage muss gegen Erschütterungen geschützt sein. Sorgen Sie dafür, dass die Montage-Basis gut gegen Schwingungen geschützt ist, weil sonst der Öffnungs-/Schliessvorgang des ACB zu Fehlfunktionen anderer Einrichtungen in der Schaltanlage führen kann bzw. Erschütterungen der Schaltanlage eine Fehlfunktion des ACB bewirken können.
- Benützen Sie folgende Schrauben in geeigneter Länge für die Hauptanschlüsse. Hauptschaltkreis-Anschlussschrauben: Sechskant M10 mit Flachscheiben (2), Federscheibe (1) und Mutter (1) pro Schraube. Drehmoment: 22.5 - 37.2 N·m

Tabelle 1: Anzahl der benötigten Hauptschaltkreis-Anschlussschrauben

АСВ Тур		AR208S, AR212S, AR216S	AR220S, AR212H, AR216H, AR220H	AR325S, AR332S AR316H, AR320H, AR325H, AR332H	AR440S
Anzahl der Hauptschaltkreis-	Vertikalanschlüsse	12/16	18/24	24/32	48/64
Anschlussschrauben (3/4-polig)	Horizontal- /Frontanschlüsse*	12	/16	18/24	-

<sup>\*</sup> Frontanschlüsse sind für ARxxxH Hochleistungs-Typen nicht lieferbar.


 Benützen Sie die nachstehend bez. Schraube für den Erdanschluss. Die Schraube muss eine Länge aufweisen, die ein Einführen von 4 - 9 mm in das M8 Gewindeloch des Erdanschlusses ermöglicht.

Erdanschluss-Schraube: M8 (1) mit Federscheibe und Flachscheibe


Drehmoment: 11.8 - 14.7 Nm




● Leiter an die Hauptschaltkreis-Anschlüsse im Leiter-Anschlussbereich wie in Abb. 5 – 7 dargestellt anschliessen.










• Benützen Sie einen Träger, um die Leiter sicher in einem Abstand L zu halten, wie in Abb. 8 und Tabelle 2 dargestellt. Ein solcher Träger verhindert eine Verformung oder Beschädigung von Leitern und Hauptschaltkreis-Anschlüssen infolge einer von Fehlerströmen ausgelösten, grossen elektromagnetischen Kraft.






- Anhand des nachstehenden Verfahrens lassen sich Verbindungen mit steckbaren Flachanschlüssen (#187) von Positionsschaltern,
   Steueranschlüssen und Hilfsschaltern einfach herstellen.
- (1) Den Schalter heraus ziehen und mit einem optionalen Gabelheber oder einer Hebeplatte entfernen. Vgl. Kapitel 4-2-2 und 2-1-2.
- (2) Wenn der ACB mit der Steueranschluss-Klemmenblockabdeckung ausgerüstet ist, müssen beide Befestigungsschrauben gelöst und die Abdeckung abgenommen werden.
- (3) Die Klemmenblock-Befestigungsschrauben gem. Abb. 9 entfernen.



(4) Den Klemmenblock wie in Abb. 10 dargestellt nach unten neigen. Nach dem Anschluss der Leiter den Klemmenblock wieder hochkippen und mit den Befestigungsschrauben fixieren.



 Wenn in der N\u00e4he der installierten ACBs Arbeiten durchgef\u00fchrt werden, sch\u00fctzen Sie die \u00fcffnungen des ACB mit entsprechenden Abdeckungen, um zu verhindern, dass Spritzer, Metallsplitter, Drahtabschnitte oder andere Fremdteilchen in den ACB eindringen k\u00f6nnen.



# 3. ALLGEMEINES

# 3-1. Typen und Beschreibungen

TemPower2 ist in den in Tabelle 3 und 4 dargestellten Typen lieferbar.

#### Tabelle 3 Standardtypen

Stromgrösse (A)				800		1250		1600	1	2000		2500		3200		4000			
Тур				AR208	S	AR212	2S	AR2	16S	AR22	20S	AR32	5S	AR33	2S	AR44	0S		
14 5		IEC, EN,	AS													4000			
Max. Bemessungs	dauerstrom	JIS		800		1250		1600	1	2000		2500		3200		3700			
[I <sub>n</sub> ] (A) *1, *2		Marine		1								1				4000			
Neutralleiter-Beme	ssunasstrom	(A)		800		1250		1600	)	2000		2500		3200		4000			
Polzahl *3, *4	g	(/		3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4		
Isolationsspannung	1 [ <i>U</i> :] (50/60H:	z) *5		1000	1 .	1000		1000		1000	- 1 -	1000		1000		1000			
Betriebsspannung				690		690		690		690		690		690		690			
Bemessungsausso			[kA svm rm		k1	1		1		1		1		1		1			
		AC 690V		50/105 65/143											75/16	5			
IEC ,EN, AS [I <sub>CS</sub> =	I <sub>CU</sub> ]	AC 440V						143 *10						187 *10		100/2			
		AC 550V						0/105						5/143		75/16			
JIS AC 460V																			
010		AC 220V		65/143 85/195.5										100/2	:30				
		AC 690V					5	0/115				_	64	5/153		75/17	'a		
NK *7		AC 450V		1				153 *10				+		201 *10		100/2			
		DC 600V		<b>†</b>	·											100/2			
Für DC		DC 000V		1							40/40								
Bemessungskurzze	aitetrom [/. 1			1				65						85		1	100		
Bemessungseinras		[KA IIIIS] ( I	360.)	1				65				-		85		+	100		
Demessuriyselillas	l ` ′	Mit Wartı	ına	20	000	2	0000		30000	- 1	25000	-	20000		20000	+ -	15000		
Dauerhaftigkeit in N	Mechan.	Mechan.	Mechan.	Ohne War			000		5000		15000		12000		10000		0000		8000
Anzahl von EIN-								_				_							
AUS-Zyklen *11	Elektrisch	Ohne	AC 460V	12	000	1	2000		12000	1	10000	1	7000		7000		3000		
<b>- ,</b>		Wartung	AC 690V	10	10000 10000 10000 7000 5000 5000							5000		2500					
Installation		•			rbar ode	Festeir	nbau	•								*			
Masse (kg) für Aus	fahr-Modell			73	86	73	86	76	90	79	94	105	125	105	125	139	176		
Aussenabmessung					•			•	•							*			
Total Control of the		а		360	445	360	445	360	445	360	445	466	586	466	586	-	-		
Festeinbau		b		460	•	•	•									-			
*12		С		290										-					
a	- cd	d		75												-			
Patrocontents		а		354	439	354	439	354	439	354	439	460	580	460	580	631	801		
Ausfahrbar		b		460												460			
*13	\$1 D A	С		345												375			
a		d		40												53			
		1					_	,								Vertika	al-		
\ /a ship d	da	Netzseite	9	Vertikal	-, Horizo	ntal- ode	er Fronta	nschlüs	se							ansch			
Verbindungsmetho	ae	1 4 2		\ /#:1 ·	1.1 and	-4-1 - 1	F									Vertika			
		Lastseite		vertikal	-, Horizo	ntal- ode	er Fronta	nscniüs	se							ansch			
Art des Steuerscha	ltkreisanschlu	isses		Schrau	bklemme	n										•			
Federspannmethod	de			Manuel	l oder M	otorspar	nung												
Überstromauslösur								Charak	eristik fü	r allgeme	ine Speis	eleitung,							
Betriebsanzeige					eine Anz							<u> </u>							
		Auslöses (MHT)	pule	Standa	rdausrüs	tung für	ACB mit	OCR-F	unktion										
Auslöser		Arbeitsst auslösun (SHT)		Optiona	al														
		Unterspa		Optiona	al														
		Schaltera		4C (Sta	ndard) 7	C oder	10C: lief	erhar fü	r allgeme	ine Sneis	eleitung o	der Mikr	olast						
Hilfsschalter		Anschlus			bklemme		100, 1101	Cibai lu	angente	in opera	Cicitariy (	JUGI IVIIKI	oidat						
		Steuerlei		Jonau	onici i i i i														
Bemessungsspann	iung			A C 1 C C	120\/ /		240\/ D	2100 1	25/ 50	200 250	V DCC4	/ adar D/	240)/						
	-	Betriebss	suom	AC100	- 1∠UV, <i>F</i>	1UZUU -	∠40V, D	J 100 - 1	∠ov, DC	∠uu - ∠5l	V, DC24\	voaer Do	J48V						

- Umgebungstemperatur: 40°C (45°C für Marine)
- Mit Horizontalanschlüssen für AR208S 216S und Vertikalanschlüssen für AR220S 440S
- \*3 Für 2-polige Anwendungen zwei Pole an beiden Enden verwenden.
   \*4 4-polige ACBs sind für Energieverteiler-IT-Anlagen nur bei vorhandenem Neutralleiterschutz anwendbar.
- Variiert je nach anwendbaren Standards. AC1000V gilt für ACBs nach IEC60947-2 und JIS C8201-2
   Variiert je nach anwendbaren Standards. AC690V gilt für ACBs nach IEC60947-2 und JIS C8201-2.
   Anwendbar auf 3-polige ACBs Variiert je nach anwendbaren Standards. AC1000V gilt für ACBs nach IEC60947-2 und JIS C8201-2.

- Anwendbar auf 3-polige ACBs
   Kontaktieren Sie uns im Hinblick auf die Anwendbarkeit auf Energieverteiler-IT-Anlagen.
- Anwendbar unter einem Schema mit 3-poligem seriellen Anschluss
- \*10 Für AC500V
   \*11 Erwartete Nutzungsdauer auf Basis von Dauerhaftigkeitsprüfung. Die Nutzungsdauer des ACB ist von den Betriebs- und Umweltbedingungen abhängig. Vgl. Kapitel 6 "Wartung, Inspektion und Austausch".
- \*12 Für vertikale und Horizontalanschlüsse
- \*13 Dieses Handbuch bezieht sich auf ausfahrbare ACBs.



#### Tabelle 4 Hochleistungsmodelle

Stromgrösse (A)				1250		1600		2000		1600		2000		2500		3200	
Тур				AR212	Н	AR21	6H	AR22	20H	AR316	6H	AR32	0H	AR32	5H	AR3	32H
Bemessungsdauer *1, *2	strom [I <sub>n</sub> ] (A)	JIS Marine	AS	1250		1600		2000		1600		2000		2500		3200	1
N-Phasen- Bemess	sunasstrom (A			1250		1600		2000		1600		2000		2500		3200	
Polzahl *3, *4	J	,		3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
Isolationsspannung	ı [ <i>U</i> <sub>i</sub> ] (50/60Hz	z) *5		1000	1	1000		1000	-	1000		1000		1000		1000	
Betriebsspannung				690		690		690		690		690		690		690	
Bemessungsausso	halt-/einschal	tvermögen	[kA sym rm	s/kA pea	ak] *7												
IEC ,EN, AS [I <sub>CS</sub> =	/ 1	AC 690V	*9			5	5/121						8	5/187			
IEC ,EN, AS [ICS -	CU]	AC 440V				8	0/176						10	0/220			
		AC 550V				5	5/121						8	5/196			
JIS		AC 460V				81	0/176						10	00/230			
		AC 220V															
NK *8		AC 690V		ļ			5/128							5/201			
•		AC 450V		<u> </u>		8	0/186						10	0/233			
Für DC		DC 600V		1						4	0/40						
		DC 250V		ļ													
Bemessungskurzze		[kA rms] (1	sec.)	<b> </b>			80			1				100			
Bemessungseinras	ststrom (kA)	T 8 474 3 84 4					65		25000		2000		5000	85	0000		00000
in Anzahl der EIN-	Mechan.	lechan. Mit Wart			000		0000		25000		0000		5000		0000		20000
		Ohne War		15	000	1	5000	1	12000	1:	5000	1	2000	1	0000	_	10000
	Elektrisch	Ohne	AC 460V	12	2000	1	2000	1	10000	13	2000	1	0000	1	7000		7000
	LICKIIISCII	Wartung	Wartung AC	AC 690V	10	000	1	0000		7000	10	0000		7000		5000	
Installation				Ausfah	rbar oder	Festeir	nbau										
Masse (kg) für Aus	fahr-Modell			79	94	79	94	79	94	105	125	105	125	105	125	105	125
Aussenabmessung	gen (mm)																
1000000		а		360	445	360	445	360	445	466	586	466	586	466	586	466	586
Festeinbau		b		460													
*12		С		290													
a	c d	d		75													
2000		а		354	439	354	439	354	439	460	580	460	580	460	580	460	580
Ausfahrbar	Ь [ -	b		460													
*13	al P a	С		345													
a	c d	d		40													
Verbindungsmetho	de	Netzseite							e kann als								
		Lastseite					izontalans	schlüsse	e kann als	Option b	estellt w	erden)					
Steuerkontaktansc					bklemme												
Federspannmethod	ue				Il oder Mo			omoine	Cnoingle:4	una D C	horoktor	iotik für s	llaome:-	o Choice	loitung	odor C	
Überstromauslösur	ng (OCR)						tik für aligi ratorschut		Speiseleit	ung, R-C	пагактег	ISUK IUF 8	angemein	e opeise	ieiturig, (	Juei 5-	
Betriebsanzeige					eine Anze		aturstriul	_									
Douteboatizeige		Auslöses	nule														
		(MHT)	puic	Standa	rdausrüst	tung für	ACB mit	OCR-Fi	unktion								
		Arbeitsst	rom-	1													
Auslöser		auslösun		Optiona	al												
		(SHT)	•	-													
		Unterspa		Optiona	al												
		auslösun															
Hilfsschalter		Schalterz					10C; liefe	rbar für	allgemein	e Speise	leitung o	der Mikr	olast				
i iii oo di altoi		Anschlus	sart	Schrau	bklemme	n											
Bemessungsspann	nuna	Steuerleis		-													
Domessungsspani	iding	Betriebss	strom	AC100	- 120V, A	C200 -	240V, DC	100 - 1	25V, DC20	00 - 250\	/, DC24V	oder D0	C48V				
*1 I Imaehungster		0 (4500 60)	- N 4 \														

Umgebungstemperatur: 40°C (45°C für Marine)

Die ACBs müssen unter den in Tabelle 5 angegebenen Umweltbedingungen verwendet werden.

#### Tabelle 5 Betriebsbedingungen

	Höhe	2000 m max.
	Umgebungstemperatur	-5°C to +45°C
Standardumgebung	Luftfeuchtigkeit	45 bis 85% rel. max.
(ACBs mit	Erschütterung	0.7G max.
Standard-	Schlag	200 m/s <sup>2</sup> (20G) max.
ausrüstung)	Atmosphäre	Kein übermässiger Wasserdampf, Öldampf, Staub oder korrosive Gase. Keine plötzliche Temperaturänderung und keine Kondensation. Ammoniak (NH <sub>3</sub> ): 0,5 ppm max, Schwefelwasserstoff (H <sub>2</sub> S)/Schwefeldioxid (SO <sub>2</sub> )/Chlorwasserstoff (HCl): 0,1 ppm max., Chlor (Cl <sub>2</sub> ): 0,05 ppm max.
	Package für tropische Umgebung	Unterscheidet sich von Standard-ACBs in Umgebungstemperatur: 60°C max. und Luftfeuchtigkeit: 95% rel. max. (keine Kondensation)
Sonderumgebung (Optional)	Package für kalte Umgebung	Unterscheidet sich von Standard-ACBs in Umgebungstemperatur: -25°C min. für Verwendung und -40°C min. für Lagerung (keine Kondensation)
	Package für Korrosionsfestigkeit	Unterscheidet sich von Standard-ACBs in NH <sub>3</sub> : 50 ppm max, H <sub>2</sub> S: 10 ppm max., SO <sub>2</sub> /HCl: 5 ppm max. und Cl <sub>2</sub> : 1 ppm max.

Für Vertikalanschlüsse

Für 2-polige Anwendungen zwei Pole an beiden Enden verwenden.

<sup>4-</sup>polige ACBs sind für Energieverteiler-IT-Anlagen nur bei vorhandenem Neutralleiterschutz anwendbar.

<sup>\*5</sup> \*6

Variiert je nach anwendbaren Standards. AC1000V gilt für ACBs nach IEC60947-2 und JIS C8201-2.
Variiert je nach anwendbaren Standards. AC690V gilt für ACBs nach IEC60947-2 und JIS C8201-2.
MCR muss aktiviert sein, wenn Sofortauslösefunktion nicht bereit ist. Ansonsten verringert sich der Bemessungsausschaltstrom auf den Bemessungseinraststrom.

Anwendbar auf 3-polige ACBs

 <sup>\*9</sup> Wenden Sie sich bezüglich der Anwendbarkeit auf Energieverteiler-IT-Anlagen an uns.
 \*10 Anwendbar unter einem Schema mit 3-poligem seriellen Anschluss.
 \*11 Erwartete Nutzungsdauer auf Basis einer Dauerhaftigkeitsprüfung. Die Nutzungsdauer des ACB ist von den Betriebs- und Umweltbedingungen abhängig. Vgl. Kapitel 6 "Wartung, Inspektion und Austausch".

\*12 Für Vertikalanschlüsse

\*13 Dieses Handbuch bezieht sich auf ausfahrbare ACBs.



Tabelle 6 stellt die Isolationsspannung und den Isolationswiderstand der ACBs dar.

# **↑ VORSICHT**

• Führen Sie Isolationsspannungs-/Isolationswiderstandstests nur unter den angegebenen Bedingungen durch. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.

#### Tabelle 6 Isolationsspannung und Isolationswiderstand

Schaltkreis			Isolationsspannung (50.	Bemessungs- stossspannung $U_{\rm imp}$	Isolations- widerstand (DC500V Megger verw.)		
Hauptschaltkreis	3		Zwischen Polen und Anschlussgruppe und Erdung AC3500V 1 Minute 12kV 300MΩ				
	Hilfs- kontakte Für allgemeine Speiseleitung		Zwischen Anschlussgruppe und Erdung	AC2500V	1 Minute	6kV	100ΜΩ
Steuerschalt-	KUIIIAKIE	Für Mikrolast	Zwischen Anschlussgruppe und Erdung	AC2000V	1 Minute	4kV	100ΜΩ
kreis	Positionsso	chalter	Zwischen Anschlussgruppe und Erdung	AC2000V	1 Minute	4kV	100ΜΩ
RICIO	Überstroma	auslösung	Zwischen Anschlussgruppe und Erdung	AC2000V	1 Minute	4kV	100ΜΩ
	Unterspann Rückleistur	nungsauslösung, ngsschutz	Zwischen Anschlussgruppe und Erdung	AC2500V	1 Minute	6kV	100ΜΩ
Anderes Zubehö	ör		Zwischen Anschlussgruppe und Erdung	AC2000V	1 Minute	4kV	100ΜΩ

Die oben aufgeführten Daten gelten für neue ACBs. Geräteanschlüsse innerhalb der ACBs sind nicht erfasst. Benützen Sie einen DC500V Megger zum Messen des Isolationswiderstands.

Tabelle 7 zeigt den Innenwiderstand und die Stromaufnahme der ACBs.

#### Tabelle 7 Innenwiderstand und Stromaufnahme

Тур	AR208S	AR212S	AR216S	AR220S	AR325S	AR332S	AR440S
Stromgrösse (A)	800	1250	1600	2000	2500	3200	4000
DC Innenwiderstand (mΩ) (für 1-poligen ACB)	0.033	0.033	0.028	0.024	0.014	0.014	0.014
AC Stromaufnahme (W) (für 3-poligen ACB)	200	350	350	490	600	780	1060
Тур	AR212H	AR216H	AR220H	AR316H	AR320H	AR325H	AR332H
Stromgrösse (A)	1250	1600	2000	1600	2000	2500	3200
Strongrosse (A)	1230	1000	2000	1000	2000	2300	3200
DC Innenwiderstand (m $\Omega$ ) (für 1-poligen ACB)	0.024	0.024	0.024	0.014	0.014	0.014	0.014

Tabelle 8 zeigt den anwendbaren Strom der ACBs. Der anwendbare Strom variiert je nach Umgebungstemperatur.

#### Tabelle 8 Abhängigkeit des anwendbaren Stroms von der Umgebungstemperatur


Тур		AR208S	AR212S	AR216S	AR220S	AR325S	AR332S	AR440S
Standard	Leitergrösse Umgebungs- temperatur (°C)	2 × 50 × 5t	2 × 80 × 5t	2 × 100 × 5t	3 × 100 × 5t	2 × 100 × 10t	3 × 100 × 10t	4 × 150 × 6t
IEC60047.2	40 (Standard Umgebungstemperatur)	800	1250	1600	2000	2500	3200	4000
IEC60947-2 EN60947-2	45	800	1250	1600	2000	2500	3200	4000
AS3947-2	50	800	1250	1600	2000	2500	3200	4000
JIS C8201-2	55	800	1200	1540	1820	2500	2990	3940
310 00201-2	60	800	1150	1460	1740	2400	2850	3760
	40 (Standard Umgebungstemperatur)	800	1250	1540	2000	2500	3200	3700
NEMA,SG-3	45	800	1190	1470	1960	2500	3010	3580
ANSI C37.13	50	800	1130	1390	1860	2440	2860	3470
ANGI 037.13	55	790	1070	1310	1750	2300	2690	3350
	60	740	1000	1230	1640	2150	2520	3140
	40 (Standard Umgebungstemperatur)	800	1250	1600	2000	2500	3200	3700
	45	800	1250	1600	1900	2500	2900	3580
JIS C8372	50	800	1190	1540	1820	2500	2800	3470
	55	800	1130	1460	1740	2400	2710	3350
	60	800	1080	1390	1650	2280	2610	3230
	40 (Standard Umgebungstemperatur)	800	1100	1460	1740	2370	2610	3230
	45	800	1060	1400	1680	2280	2510	3100
JEC-160	50	800	1010	1340	1600	2180	2400	2970
	55	770	960	1280	1530	2080	2290	2830
	60	730	920	1220	1450	1970	2170	2690
Тур		AR212H	AR216H	AR220H	AR316H	AR320H	AR325H	AR332H
Standard	Leitergrösse Umgebungs- temperatur (°C)	2 × 80 × 5t	2 × 100 × 5t	3 × 100 × 5t	2 × 100 × 5t	3 × 100 × 5t	2 × 100 × 10t	3 × 100 × 10t
	40 (Standard Umgebungstemperatur)	1250	1600	2000	1600	2000	2500	3200
IEC60947-2	45	1250	1600	2000	1600	2000	2500	3200
EN60947-2	50	1250	1600	2000	1600	2000	2500	3200
AS3947-2	55	1250	1600	1820	1600	2000	2500	2990
JIS C8201-2	60	1250	1550	1740	1600	2000	2400	2850
	40 (Standard Umgebungstemperatur)	1250	1600	2000	1600	2000	2500	3200
	45	1250	1600	1960	1600	2000	2500	3010
NEMA,SG-3	50	1250	1600	1860	1600	2000	2440	2860
ANSI C37.13	55	1250	1510	1750	1600	1950	2300	2690
	60	1240	1420	1640	1600	1830	2150	2520
	40 (Standard Umgebungstemperatur)	1250	1600	2000	1600	2000	2500	3200
	45	1250	1600	1900	1600	2000	2500	2900
JIS C8372	50	1250	1600	1820	1600	2000	2500	2800
	55	1250	1550	1740	1600	2000	2400	2710
	60	1250	1480	1650	1600	1900	2280	2610
	40 (Standard Umgebungstemperatur)	1250	1500	1740	1600	2000	2370	2610
	45	1250	1440	1680	1600	2000	2280	2510
JEC-160	50	1250	1380	1600	1600	2000	2180	2400
<del></del>	55	1250	1310	1530	1600	1920	2080	2290
	60	1230	1250	1450	1600	1820	1970	2170
Jipurojoo: Eür A	R208S, AR212S und AR216S wird angenor							

rninweise. Für Arkzuss, Arkzus und Arkzus wird angenommen, dass die Hauptkontaktanschlüsse auf Netz- und Lastseite vom vertikalen Typ sind. Die angegebenen Werte können je nach Schaltanlagenkonfiguration variieren.



### 3-2. Teile und Funktionen

Abb. 12 ist ein allgemeiner Überblick über den ACB.



	A CD	Besteht aus Einschubschalter ③ und Chassis ② .
1	ACB	Mit Hauptkontaktanschlüssen (49), Steuerkontaktanschlüssen (38), Hilfskontakten (41),
2	Chassis	und Positionsschaltern (37).
3	Schalter (Einschub)	Enthält den EIN-AUS-Mechanismus, die Schliessspule, die Auslösevorrichtung und die Überstromauslösung ® .
(4)	AUS-Taste	Zum Öffnen des ACB drücken.
<u></u>	EIN-Taste	Zum Schliessen des ACB drücken.
<u>(6)</u>	EIN-AUS-Anzeige	Zeigt "AUS", wenn der ACB offen ist, und "EIN", wenn er geschlossen ist.
(7)	Feder-gespannt-	Zeigt "GESPANNT" (CHARGED), wenn die Schliessfedern gespannt sind, und
7	Anzeige	"ENTSPANNT" (DISCHARGED), wenn sie gelöst ist.
(8)	Spannhebel	Zum Spannen der Schliessfedern pumpen.
9	Positionsanzeige	Zeigt die aktuelle Schalter-Position an: CONN., TEST oder ISOLATED.
(10)	Griff	Zum Herausfahren des Schalters festhalten.
(1)	Aufnahme für Ausfahrkurbel	Zum Bewegen des Schalters die Ausfahrkurbel in dieses Loch einführen.
12	Auslösetaste	Drücken, um den Schalter von der TEST-Position weg zu bewegen.
(13)	Positions-Abschliess- vorrichtung (optional)	Nimmt bis zu drei Schlösser auf, um den Schalter in den Positionen CONN., TEST oder ISOLATED zu sperren. (Schlösser nicht im Lieferumfang. Benützen Sie Vorhängeschlösser mit einem 6-mm-Durchmesser-Sperrbügel.)
(14)	AUS-Verriegelungs- platte	Die Verriegelung dieser Platte ACB sperrt den ACB im offenen (AUS) Zustand. (Schlösser nicht im Lieferumfang. Benützen Sie Vorhängeschlösser mit einem 6-mm-Durchmesser-Sperrbügel.)
(15)	EIN-AUS- Tastenabdeckung	Schutz gegen unabsichtliche Tastenbetätigung, kann gesperrt werden (Schlösser nicht im Lieferumfang. Benützen Sie Vorhängeschlösser mit einem 6-mm-Durchmesser-Sperrbügel.) Bis zu 3 Schlösser können installiert werden.
16	EIN-AUS-Zähler (optional)	Registriert die Anzahl der EIN-AUS-Zyklen. Ein Betätigungsvorgang von geschlossen nach offen wird als 1 Zyklus gezählt.
(17)	OCR-Abdeckung	Die Sperre dieser Platte verhindert, dass die Einstellungen der Überstromauslösung (18) unabsichtlich verändert werden. (Schlösser nicht im Lieferumfang. Benützen Sie Vorhängeschlösser mit einem 6-mm-Durchmesser-Sperrbügel.)
(18)	Überstromauslösung (OCR)	Diese Schutzvorrichtung wird über den Leistungs-CT im ACB Hauptschaltkreis mit Strom versorgt. Wenn der Stromsensor einen Überstrom im Hauptschaltkreis feststellt, befiehlt die OCR dem magnetischen Auslöser (MHT), den ACB zu öffnen.
19	Frontabdeckung	Eine Kunststoffabdeckung der Schalter-Frontplatte.
20)	Leistungsschild	Zeigt den Typ, die anwendbaren Standards und das Bemessungsausschaltvermögen des ACB.
22	Leistungsschild	Zeigt die Polzahl, das Betriebsverfahren, Zubehör und Seriennummer des ACB an.
23	Schalterrolle	Ermöglicht die Bewegung des Schalters ③ über die Ausfahrschiene ③.
24)	Hauptkontakt	Schliesst, wenn sich der Schalter in der CONN. Position befindet.
25)	Steuerkontakt	Schliesst, wenn sich der Schalter in der CONN. oder TEST Position befindet.
26	Lichtbogenkammer	Löscht den Lichtbogen, der beim Unterbrechungsvorgang entsteht. Pro Pol sind zwei Lichtbogenkammern vorgesehen. Vgl. 6-2-2. "Lichtbogenkammern".
27)	Stromsensor	Wandelt den Strom im Hauptschaltkreis in ein Spannungssignal um, das zur Stromstärke proportional ist, und sendet das Signal zur Überstromauslösung (18) .
28)	Kunststoffabdeckung	Eine Kunststoffabdeckung der Schalter-Seitenfläche.
29	Kunststoffbasis	Eine Kunststoffabdeckung der Schalter-Rückseite.
30	Schalterfixierung (rot) (optional)	Ermöglicht die Sperre des Schalters in der CONN. Position, auch wenn der ACB starken Erschütterungen ausgesetzt ist. Standardmässig auf ACBs, die den Vorschriften der Ship Classification Society entsprechen.
(31)	Ausfahrschiene	Zum Ausfahren des Schalters aus dem Chassis.
32	Ausfahrschienenende	Vgl. Kapitel 1 "Betriebsvorkehrungen".
33)	Greifstift	Vgl. Kapitel 1 "Betriebsvorkehrungen".
(34)	Schalter-Stopper	Verhindert das Herunterfallen des Schalters, wenn es aus dem Chassis gezogen wird.
35	Schalter-Stopper- Schaft	Vgl. Kapitel 1 "Betriebsvorkehrungen".
36)	Schienenanschlag (rot)	Ermöglicht der Ausfahrschiene, im ausgefahrenen oder eingezogenen Zustand verriegelt zu werden.
37)	Positionsschalter (optional)	Anzeige der aktuellen Schalter-Position: CONN., TEST, ISOLATED oder INSERTED. Die Positionsschalter sind in 2C oder 4C Konfiguration lieferbar. Verbindungen zum Positionsschalter erfolgen mit M4 Schrauben.

38 Steuerkontaktanschlüsse Ermöglichen Verbindungen des externen Steuerleiters mit den Steuerkontakten. Die Leiteranschlüsse werden mit M4 Schraubklemmen hergestellt. Abb. 13 zeigt die Steuerkontaktanschlüsse.



- SteuerkontaktKlemmenblockabdeckung (optional)
- 40 Abdeckungsschraube
- (optional)
- (42) Klemmenblock
- Gewindeloch für Erdungsanschluss M8
- (45) Gasabzug
- 46 Lichtbogengas-Trennwand
- Schalter-Ausfahrbügel
- Hauptkontaktanschlüsse

Schützt den Positionsschalter, die Steuerkontaktanschlüsse und den Hilfsschalter vor Beschädigung.

Sichert die Steuerkontakt-Klemmenblockabdeckung

Ziegen den Zustand des ACB (EIN oder AUS). Die Hilfskontakte sind in 4C Konfiguration (Standard) oder 7C oder 10C Konfiguration (optional) lieferbar. Die Verbindungen mit den Kontakten erfolgen mit M4 Schraubklemmen.

Enthält Positionsschalter ③ , Steuerkontaktanschlüsse ③ , und Hilfskontakte ④

Ermöglicht den Anschluss einer Erdung.

Für die Abführung des Lichtbogengases aus der Lichtbogenkammer (3) in horizontaler Richtung, wenn sich der ACB öffnet.

Verhindert die Abführung des Lichtbogengases aus der Lichtbogenkammer 🚳 nach oben, wenn sich der ACB öffnet.

Ist im Chassis zurück gezogen, wenn sich der Schalter in der CONN. Position befindet.

Für die Anschlüsse externer Leiter. Diese Anschlüsse sind in drei Konfigurationen lieferbar (vgl. Abb. 14).



Vertikalanschlüsse



Horizontalanschlüsse



Frontanschlüsse

Abb. 14 Hauptkontaktanschlüsse

- Transportloch (ø20mm)
- (50) Vorsprung
- Ausfahrkurbel (abnehmbar)

Für die Benutzung von Transporthaken oder Drahtseilen zum Anheben des ACB.

Vgl. Kapitel 2-3. "Installationsvorkehrungen".

Zum Herausziehen / Einschieben des Schalters aus dem / in das Chassis.



# 3-3. Schaltungen und Bemessungsdaten

Abb. 15 zeigt einen ACB Schaltplan, Tab. 9 und Abb. 16 die Funktion der Anschlüsse und die Bedeutung der Zeichen in den Plänen.




Tabelle 9-1 Anschlussfunktionen und Schaltplansymbole 1 (Auf 50 und 60Hz für AC anwendbar.  $\oplus$  bezeichnen die Polarität für DC)

Anschluss-Nr.	Funktion	
02 ⊕ ,22⊝	AC100 - 120V, AC200 - 240V, DC100 - 125V, DC200 - 250V, DC24V oder DC48V (Bei Bestellung anzugeben)	Eingangsanschlüsse für Betriebsstrom
03, 12	EIN Schalter	Anschlüsse für Betriebsschalter
05 , 15 (Standard)	Gruppenanzeige (40ms oder länger)	A In 175
05, 17	Auslöseanzeige (nicht bereit zum Schliessen Anzeige)	Anschlüsse für Betriebsanzeigekontaktausgänge
05 , 27	Feder-gespannt-Anzeige	20th 20th 20th 20th and add and a
10, 20	AC100V, AC110V, AC120V, AC200V, AC220V, AC240V, DC24V, DC48V, DC100V, DC110V, DC125V, DC200V oder DC220V (Bei Bestellung anzugeben)	Stromeingangsanschlüsse für Arbeitsstromauslöser
08, 09 18, 28	AC100V, AC200V oder AC400V Einheit (Bei Bestellung anzugeben)           Einheit an betreffende Anschlussnummern anschliessen           Anschluss-Nr.         AC100V AC200V Einheit Einheit Einheit           08         , 09         AC100V AC200V AC380V           18         , 09         AC110V AC220V AC415V           28         , 09         AC120V AC240V AC440V	Stromeingangsanschlüsse für Unterspannungs-Auslöser
24, 30	AUS-Schalter (OFF)	Unterspannungs-Auslöser
19 , 29	Polarität: 19- $k$ , 29 - $\ell$	Verbindungsanschlüsse *3 für N- Phasen CT
01 , 04 , 06 07 , 111 , 13 14 , 16 , 21 23 , 25 , 26		(Reserviert)





Tabelle 9-2 Anschlussfunktionen und Schaltplansymbole 2

,										
Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung							
S <sub>1</sub> - S <sub>4</sub>	Stromsensoren *5	LRC	Haltespule							
CT <sub>1</sub> - CT <sub>3</sub>	Stromversorgung CT *6	SHT	Arbeitsstromauslöser							
MHT	Magnetischer Auslöser	UVT	Unterspannungsauslöser							
M	Federspeichermotor	<b>-(-</b> -	Haupt-/Steuerschaltkeiskontakt							
Ry	Steuerrelais		Handstecker							
SW1	Federspeicher "AUS" Schalter		Benutzerverdrahtung							
SW2	Steuerrelais a Kontakt	-⊗-	Relais oder LED							


- \*1: Für 4-polige ACBs.
- \*1: Für 4-polige ACBs.
   \*2: Für4-polige ACBs mit N-Phasenschutz und/oder Erdschlussauslösefunktionen.
   \*3: Verwendet für 3-polige ACBs mit Erdschlussauslösefunktionen, die in einem 3-phasigen, 4-Leiter-Schaltkreis zu installieren sind.
   \*4: Der EIN-Schalter darf nicht in Serie mit dem b-Kontakt des Hilfsschalters geschaltet werden. Dies könnte ein Flattern auslösen.
   \*5: Umrechnungsverhältnis: CT Bemessungsprimärstrom I<sub>CT</sub> (A)/150 mV

- 6: Die Überspannungsauslösung mit Strom versorgen.



:hager

### Abb. 17 zeigt die Anschlussanordnung für den ACB.





Die Tabellen 10 - 15 zeigen die Bemessungsdaten der Betriebsstromversorgung, der Arbeitsstromauslösung (SHT), der Unterspannungsauslösung (UVT), Hilfskontakte, Positionsschalter, Betriebsanzeigekontakte und des N-Phasen-CT.

Tabelle 10 Bemessungsdaten der Betriebsstromversorgung

Bemessungs-	Zulässiger Spann-		Bemessungsdaten der Betriebsstromversorgung								
spannung	/Schliess-Spannungs-	Spitzenstrom	Motor-Dauerstrom (A)	Einschalt-	Haltespulen-(LRC)-						
(V)	Bereich	Motorstart (A)	Spitzenstrom (A)		Widerstand (Ohm) *						
AC100	85 - 110	7	1.1	0.48	280-350						
AC110	94 - 121	7	1.1	0.39	330-420						
AC120	102 - 132	7	1.1	0.37	450-560						
AC200	170 - 220	4	0.7	0.24	1120-1380						
AC220	187 - 242	4	0.7	0.19	1400-1730						
AC240	204 - 264	4	0.7	0.18	1800-2210						
DC24	20 - 26	14	4	1.65	15-19						
DC48	41 - 53	10	1.6	0.86	63-78						
DC100	85 - 110	6	0.8	0.39	280-350						
DC110	94 - 121	6	0.8	0.37	330-420						
DC125	106 - 138	6	0.8	0.31	450-560						
DC200	170 - 220	4	0.5	0.19	1120-1380						
DC220	187 - 242	4	0.5	0.18	1400-1730						

<sup>\*</sup> Umgebungstemperatur: 20°C

Tabelle 11 Bemessungsdaten der Arbeitsstromauslösung (SHT)

Bemessungs-	Zulässiger	Erreger-Spitzenstrom	Daugratram (A)	Spulenwiderstand	Max. Kontakttrennzeit
spannung (V)	Innung (V) Spannungsbereich (V) (A)		Dauerstrom (A)	(Ohm) *	(ms)
AC100	70 - 110	0.48	0.32	280-350	
AC110	77 - 121	0.39	0.26	330-420	
AC120	84 - 132	0.37	0.24	450-560	
AC200	140 - 220	0.24	0.16	1120-1380	
AC220	154 - 242	0.19	0.13	1400-1730	
AC240	168 - 264	0.18	0.12	1800-2210	
DC24	16.8 - 26.4	1.65	1.1	15-19	40
DC48	33.6 - 5.28	0.86	0.57	63-78	
DC100	70 - 110	0.39	0.26	280-350	
DC110	77 - 121	0.37	0.25	330-420	
DC125	87.5 - 137.5	0.31	0.21	450-560	
DC200	140 - 220	0.19	0.13	1120-1380	
DC220	154 - 242	0.18	0.12	1400-1730	

<sup>\*</sup> Umgebungstemperatur: 20°C

Tabelle 12 Bemessungsdaten der Unterspannungsauslösung (UVT)

Bemessungs-	Öffnungs-	Anziehungs-	Spulenerreger-	Stromaufn	ahme (VA)	Spulenwiderstand (Ohm)
spannung (V)	spannungs- bereich (V)	spannung (V)	strom (A)	Normal	Anziehung	*
AC100	35 - 70	85				
AC110	38.5 - 77	93.5			10	
AC120	42 - 84	102				
AC200	70 - 140	170		8		
AC220	77 - 154	187				
AC240	84 - 168	204	0.1			Haltespule: 410 – 510
AC380	133 - 266	323	0.1	0		Anziehungsspule: 5,68
AC415	145 - 290	352				
AC440	154 - 308	374				
DC24	8.4-16.8	20.4				
DC48	16.8-33.6	40.8				
DC100	35-70	85				

<sup>\*</sup> Umgebungstemperatur: 20°C

Tabelle 13 Bemessungsdaten von Hilfs- und Positionsschaltern

		Hilfsscha	lter *1 *2		Position	ccobaltor	
Spannung (\/)	Für allgemein	e Speiseleitung	Für Mik	rolast *3	Positionsschalter		
Spannung (V)	Ohmscher Induktiver Ohmscher Induktiver Widerstand (A) Widerstand (A) *4 Widerstand (A) *5		Ohmscher Widerstand (A)	Induktiver Widerstand (A) *5			
AC100 - 250	5	5	0.1	0.1	11	6	
AC251 - 500	5	5	-	-	-	-	
DC8	=	=	-	-	10	6	
DC30	1	1	0.1	0.1	6	5	
DC125	-	-	=	-	0.6	0.6	
DC250	=	=	-	-	0.3	0.3	
DC125 - 250	1	1	=	=	=	=	

<sup>\*1</sup> Verwendung von b-Kontakt ergibt Kontaktprellen von 20 ms oder weniger, wenn der ACB öffnet oder schliesst.

\*2 An die Kontakte eines Schalters keine unterschiedlichen Spannungen anlegen.

\*3 Min. anwendbarer Widerstand: DC5V/1 mA

\*4 AC cosø ≥ 0,3, DC L/R ≤ 0,01

\*5 AC cosø ≥ 0,6, DC L/R ≤ 0,007

#### Tabelle 14 Bemessungsdaten der Betriebsanzeigekontakte

		Bemessungskontaktstrom (A)							
Spannung (V)	Langzeitauslösung, Sofortauslösung, V	le Anzeige Kurzzeitauslösung, /or-Alarm-Meldung, ung, Systemalarm	Federspannungs-/Auslösungsbetrieb						
	Ohmscher Widerstand (A)	Induktiver Widerstand (A) *1	Ohmscher Widerstand (A)	Induktiver Widerstand (A) *1					
AC250	0.5	0.2	3	3					
DC30	2 0.7		3	2					
DC125	0.5	0.2	0.5	0.5					
DC250	0.27	0.04	0.1	0.1					

<sup>\*1</sup> AC  $\cos \emptyset \ge 0.6$ , DC L/R  $\le 0.007$ 

### Tabelle 15 Bemessungsdaten des N-Phasen-CT

ACB-Typ	Typ des N-Phasen-CT	Bemessungsdaten (A)			
AR208S, AR212S, AR216S	CW80-40LS	200/5A	400/5A	800/5A	
AR212H, AR216H, AR316H	CVV0U-4UL3	1250/5A	1600/5A		
AR220S, AR325S, AR332S, AR440S	EC160-40LS	1600/5A	2000/5A	2500/5A	
AR220H, AR320H, AR325H, AR332H	EC100-40L3	3200/5A	4000/5A		

### 4. BETRIEB

# 4-1. Spannen und Öffnen

# **\$ GEFAHR**

Berühren Sie niemals spannungsführende Anschlussteile – Stromschlaggefahr!

### **↑ VORSICHT**

- Der Spannhebel darf nach Durchführung der manuellen Spannung niemals mit Gewalt nach unten gedrückt werden. Dies kann eine Fehlfunktion auslösen.
- Die zulässige Betriebsspannung des Federspannungsmotors ist 85 bis 110% der AC-Bemessungsspannung oder 75 bis 110% der DC-Bemessungsspannung. Sie müssen eine Spannung innerhalb dieser Bereiche an den Motor anlegen. Ansonsten kann es zu einem Durchbrennen kommen.
- Das Öffnen/Schliessen durch den Motorspannungsmechanismus darf ohne Pause nicht mehr als 15 mal wiederholt werden.
   Wenn eine dauernd wiederholte Öffnungs-/Schliessbetätigung unvermeidlich ist, muss nach 15 Mal eine mindestens 20-minütige Pause vorgesehen sein. Ansonsten kann es zum Durchbrennen des Federspannungsmotors kommen.
- Halten Sie Ihre Hand und Ihr Gesicht von der Lichtbogengasentlüftung der Lichtbogenkammer fern, wenn der ACB geschlossen ist. Ansonsten kann es wegen der hohen Temperatur des aus der Gasentlüftung kommenden Lichtbogengases beim Auslösen des ACB zu Verbrennungen kommen.
- Wenn der ACB automatisch auslöst, entfernen Sie die Ursache der Auslösung, ehe Sie den ACB wieder schliessen. Ansonsten könnte es zu einem Brand kommen.
- Bei vorhandener Schalterfixierung vergewissern Sie sich, dass die Schrauben an beiden Seiten gut festgezogen sind, bevor Sie den ACB benützen. Lockere Befestigungsschrauben können eine ACB-Fehlfunktion auslösen, besonders wenn dieser starken Erschütterungen ausgesetzt ist.


Die ACBs sind hinsichtlich Schliessfederspannungsmethode und Fernbetätigungsfähigkeit in zwei Typen lieferbar. Manuelle Spannung und Motorspannung. Beim Typ mit manueller Spannung muss die EIN/AUS-Spannungsbetätigung (Schliessen/Öffnen) von Hand erfolgen, beim Typ mit Motorspannung kann dieser Vorgang entweder manuell oder mit Hilfe eines Motors durchgeführt werden.

### 4-1-1. Spannen

Der ACB kann nur bei gespannten Schliessfedern geschlossen werden. Spannen Sie deshalb zuerst die Schliessfedern, bevor Sie den ACB schliessen. Das Spannen ist unabhängig davon zulässig, ob der ACB EIN (geschlossen) oder AUS (offen) ist. Das Spannen der Schliessfedern geht so:

#### Manuelles Spannen

Den Spannhebel (Abb. 20 ②) pumpen, bis die Feder-gespannt-Anzeige (Abb. 20 ①) "GESPANNT" (CHARGED) anzeigt. Die volle Spannung wird durch Pumpen des Hebels 10-13 mal über den gesamten Pumpweg erreicht.





#### Motor spannen

Wenn die Gespannt-Anzeige (Abb. 20 ① ) auf "ENTSPANNT" wechselt, während die angegebene Betriebsspannung an den Steuerkontaktanschlüssen ② und ② anliegt, wird der Spannmotor aktiviert, um das Spannen der Schliessfedern zu starten. Nach Durchführung des Spannvorgangs zeigt die Gespannt-Anzeige "GESPANNT", und der Spannmotor wird automatisch deaktiviert. Die für das Motorspannen benötigte Zeit ist von der Betriebsspannung oder dem ACB-Typ abhängig, beträgt aber nicht mehr als 10 Sekunden.

#### 4-1-2. Schliessen

Der ACB-Schliessvorgang ist erst zulässig, wenn alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind.

- 1) Die Gespannt-Anzeige (Abb. 20 (1)) zeigt "GESPANNT" (CHARGED).
- 2) Die Positionsanzeige (Abb. 20 (3)) zeigt "CONN.", "TEST" oder "ISOLATED" (Halbposition nicht zulässig).
- 3) Die Ausfahrkurbel ist nicht in ihrem Aufnahmeloch eingeführt (Abb. 20 (5)).
- 4) Die AUS-Taste (Abb. 20 (6)) ist nicht mit der AUS-Verriegelungsplatte (Abb. 20 (7)) verriegelt.
- 5) An der Unterspannungsauslösung liegt die angegebene Spannung an.

#### Manuelles Schliessen

Die EIN-AUS-Tastenabdeckung (Abb. 20 ®) öffnen und die EIN-Taste (Abb. 20 ⑨) drücken. Der ACB schliesst mit einem Ton. Die EIN-AUS-Anzeige (Abb. 20 ⑩) steht auf "EIN", die Gespannt-Anzeige (Abb. 20 ⑪) auf "ENTSPANNT".

#### Elektrisches Schliessen

Den in Abb. 15 gezeigten EIN-Schalter drücken. Die Haltespule (LRC) (Abb. 15) wird erregt, und der ACB schliesst mit einem Ton. Die EIN-AUS-Anzeige (Abb. 20 ①) zeigt "EIN", die Gespannt-Anzeige (Abb. 20 ①) steht auf "ENTSPANNT", und der Spannmotor beginnt mit dem Spannen der Schliessfedern.

### 4-1-3. Öffnen

### Manuelles Öffnen

Die EIN-AUS Tastenabdeckung (Abb. 20 ®) öffnen und die AUS-Taste (Abb. 20 ⑥) drücken. Der ACB öffnet sich mit einem Ton. Die EIN-AUS-Anzeige (Abb. 20 ⑩) geht auf "AUS" (OFF).

#### Elektrisches Öffnen

Den in Abb. 15 gezeigten AUS-Schalter drücken. Die Arbeitsstromauslösung (SHT) oder die fixierte Unterspannungsauslösung (Abb. 15) werden erregt, so dass sich der ACB mit einem Ton öffnet. Die EIN-AUS-Anzeige (Abb. 20 (10)) zeigt "AUS" (OFF).

### 4-1-4. Bewegung der Schalter für Auslöse- und Federspannungsanzeige

Die Auslöseanzeige- und Feder-gespannt-Anzeigeschalter zeigen den Leistungsschalterstatus so wie in Tabelle 16 dargestellt.

Tabelle 16 Bewegung der Schalter für Auslöse- und Federspannungsanzeige

		Kontaktausgang								
OCR-Typ Betrieb		Anschluss-Nr. Vgl. Abb. 15		Zustand						
			Schlies	ssfeder		ACB offen				
			Gespannt	Entspannt	ACB geschlossen	Nicht schliessbereit*	Bereit zum Schliessen *			
Alle	Auslösung	05 , 17	Keine Änderung	Keine Änderung	AUS	EIN	AUS			
Alle	Federspannung	05 , 27	EIN	AUS	Keine Änderung	Keine Änderung	Keine Änderung			

<sup>&</sup>quot;Bereit zum Schliessen" bedeutet, dass alle nachstehenden Bedingungen erfüllt sind:

Die Schliessfedern sind gespannt

<sup>2.</sup> Der Öffnungsvorgang ist abgeschlossen (Mindestens 40 ms sind vergangen, seit das Auslösesignal erzeugt wurde).


<sup>3.</sup> Die AUS-Taste ist gelöst.

Die angegebene Spannung ist an die Unterspannungsauslösung angelegt (wenn vorhanden)




### 4-1-5. Bewegung der Betätigungsmechanismen

Abb. 21 - 24 zeigen die Bewegung der Spann- und EIN-AUS-Mechanismen.




Für das manuelle Schliessen wird die EIN-Taste (1) gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Für das elektrische Schliessen ragt die Schieberstange (1)' von der Haltespule (LRC) abwärts, und die Spannungs-Auslöserklinke (2) dreht sich gegen den Uhrzeigersinn. Damit wird der Auslöserschaft (3) im Uhrzeigersinn gedreht, und der Schliess-Lösehebel (4) trennt sich von einer halbkreisförmigen Klinke und rotiert im Uhrzeigersinn. Und der Spannnocken (5) dreht sich gegen den Uhrzeigersinn, so dass sich der Spannhebel (7) von der Schliessfeder (6) trennt und gegen den Uhrzeigersinn rotiert. Der Schliessnocken (8) wird vom Spannhebel (7) gedrückt und rotiert im Uhrzeigersinn. Zu diesem Zeitpunkt ist jedes Teil so positioniert, wie in Abb. 23 dargestellt. Fortsetzung in Abb. 22.

Abb. 21 Schliessbewegung 1 (Entspannungsbewegung)




Durch den im Uhrzeigersinn rotierenden Schliessnocken (8) werden das Schliessgelenk und das obere Gelenk (9) geradeaus gedrückt. Dadurch rotiert der Schliessnocken (10) in Verbindung mit dem Schliessgelenk (9) gegen den Uhrzeigersinn, so dass die Querstange (11) gegen den Uhrzeigersinn rotiert und damit der bewegliche Kontakt (12) in Berührung mit dem festen Kontakt (13) kommt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Komponenten wie in Abb. 24 dargestellt angeordnet.

sbewegung 2



Der Spannhebel oder der Spannmotor bewirkt eine Rotation gegen den Uhrzeigersinn am Spannnocken (1). Dadurch rotieren der Schliess-Lösehebel (2) und der Schliess-Auslösehebel (3) gegen den Uhrzeigersinn, und eine halbkreisförmige Klinke verbindet sich mit dem Schliess-Lösehebel (2). Und der Spannhebel (4) rotiert im Uhrzeigersinn, so dass die Schliessfeder (5) komprimiert wird und der Schliessnocken (6) gegen den Uhrzeigersinn rotiert . Zu diesem Zeitpunkt sind die Komponenten wie in Abb. 21 positioniert.

Abb. 23 Spannbewegung



Für das manuelle Öffnen rotiert die AUS-Taste (1) gegen den Uhrzeigersinn, und das Auslösegelenk (2) rotiert im Uhrzeigersinn. Für das elektrische Öffnen ragt die Schieberstange (1)' von der Arbeitsstromauslösung (SHT) oder der Unterspannungsauslösung (UVT) abwärts. Für die Auslösung durch die Überstromauslösung (OCR) ragt der bewegliche Kern (1)" vom magnetischen Auslöser (MHT) abwärts, und das Auslösegelenk (2)" rotiert gegen den Uhrzeigersinn. (Die mit einem Stern (\*) markierten Teile sind Auslösestifte). Um in der Zeichnung Überlagerungen zu vermeiden, sind die Teile zum magnetischen Auslöser an Stellen gezeichnet, die sich von den tatsächlichen Positionen unterscheiden. Damit rotiert der Auslöseschaft (3) gegen den Uhrzeigersinn, und der Auslösehebel B (4) trennt sich von einer halbkreisförmigen Klinke und rotiert gegen den Uhrzeigersinn. Und der Auslösehebel A (5) rotiert gegen den Uhrzeigersinn, das Auslösegelenk (6) bewegt sich nach rechts unten und der Schliessnocken (7) rotiert im Uhrzeigersinn. Die Kraft der Schliessfeder (9) und der Kontaktfeder (10) dreht die Querstange (8) gegen den Uhrzeigersinn, so dass sich der bewegliche Kontakt (10) vom stationären Kontakt (12) trennt. Zu diesem Zeitpunkt sind die Komponenten positioniert, wie in Abb. 22 gezeigt.

Abb. 24 Öffnungsbewegung




### 4-2. Ausfahren und Einführen

### 4-2-1. Allgemeines

Der ausfahrbare ACB besteht aus dem Schalter und dem Chassis. Der Haupt- und Steuerkontaktanschluss sind am Chassis installiert; so kann der Schalter heraus gefahren und inspiziert bzw. gewartet werden, ohne dass die Verdrahtungen an den Anschlüssen gelöst werden müssen

Dank dem Ausfahrmechanismus kann der Schalter in jede der vier Positionen der Abb. 25 bewegt werden. Die Schalttafeltür kann geschlossen werden, während der Schalter in die Position CONN., TEST oder ISOLATED heraus gezogen ist.



#### Dauerhaftigkeit

Die ACBs der Serie AR sind auf eine Dauerhaftigkeit von 100 Ausfahr- und Einführungszyklen nach IEC 60947-1 und JIS C8201-2 angelegt (ein Zyklus bedeutet, dass der Schalter aus der CONN. Position in die "Entfernt"-Position und zurück in die CONN. Position bewegt wurde). Ausfahr- und Einführungsvorgänge im Ausmass von mehr als 100 Zyklen könnten die Hauptkontakte abscheuern, was zu einer Überhitzung der Kontakte beim Erregen führen kann.



### 4-2-2. Ausfahren des Schalters

# **(1) GEFAHR**

- Spannungsführende Anschlussteile nie berühren Stromschlaggefahr!
- Der ACB-Einschubschalter nicht in der herausgefahrenen Stellung belassen. Das Gewicht des Schalters kann ernsthafte Verletzungen verursachen.


### **⚠ VORSICHT**

- Bei vorhandener Schalterfixierung müssen die Schrauben auf beiden Seiten vor dem Ausfahren gelöst werden. Ansonsten könnte der ACB beschädigt werden.
- Vergewissern Sie sich, dass das Chassis vor dem Ausfahren des Schalters mit Befestigungsschrauben gesichert wird. Andernfalls könnte der Schalter oder das Chassis beim Ausfahren herunter fallen, was zu Schäden am ACB oder Körperverletzungen führen kann.
- Beim Zurückziehen der Ausfahrschiene in das Chassis am Ende der Schiene schieben. Nicht am Greifstift, Schalter-Halter oder Schalter-Halterschaft halten. Dabei könnten Sie Ihre Finger einklemmen und sich verletzen.

Fahren Sie den Schalter mit Hilfe der separaten Ausfahrkurbel heraus.

#### 4-2-2-1. Den Schalter von der CONN. Position in die TEST-Position bewegen

- 1) Den ACB öffnen. (Wenn der ACB geschlossen bleibt, kann die Ausfahrkurbel (Abb. 26 (1) ) nicht eingeführt werden).
- 2) Die Schalterfixierungen (Abb. 26 ②) lösen, wenn diese verwendet werden, um den Schalter zu entriegeln (Abb. 26 ③).
- 3) Die Positions-Abschliessvorrichtung (Abb. 26 (4)) lösen, wenn diese gesperrt ist. Vgl. Kapitel 4-5.
- 4) Die Ausfahrkurbel in das dafür vorgesehene Aufnahmeloch einsetzen (Abb. 26 ④) und langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Positionsanzeige (Abb. 26 ⑤) "TEST" anzeigt.
  - Wenn der Hauptschaltkreis an den Trennkontakten getrennt ist, wird der Schalter durch die Federwirkung der Hauptschaltkreis-Trennkontakte etwas vorwärts gedrückt. In diesem Augenblick ist ein Knall zu hören. Dies ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion.
  - Der ACB kann so lange nicht geschlossen werden, wie sich die Ausfahrkurbel im Aufnahmeloch befindet. Um den ACB zu schliessen, beispielsweise für EIN-AUS-Tests, müssen Sie die Ausfahrkurbel abnehmen.





#### 4-2-2-2. Den Schalter von der TEST Position in die ISOLIERTE Position bewegen

- 1) Den ACB öffnen. (Bei geschlossenem ACB kann die Ausfahrkurbel (Abb. 26 ①) nicht eingeführt werden).
- 2) Die Lösetaste (Abb. 26 (6)) drücken. Sie bleibt in gedrückter Stellung eingerastet.
- 3) Die Positions-Abschliessvorrichtung (Abb. 26 (4)) entriegeln, wenn verriegelt. Vgl. Kapitel 4-5.
- 4) Die Ausfahrkurbel in die Ausfahrkurbel-Aufnahme (Abb. 26 ④) einführen und langsam gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Positionsanzeige (Abb. 26 ⑤) "ISOLIERT" anzeigt und ein Freilaufgeräusch zu hören ist. Die Lösetaste wird ausgerastet, sobald an der Ausfahrkurbel gedreht wird.
- 5) Die Ausfahrkurbel abnehmen.

#### 4-2-2-3. Den Schalter von der ISOLIERTEN Position in die entfernte Position bewegen

- 1) Vergewissern Sie sich, dass das Chassis (Abb. 26 (7)) mit Befestigungsschrauben gesichert ist.
- 2) Die Positions-Abschliessvorrichtung (Abb. 26 (4)) entriegeln, wenn sie verriegelt ist; vgl. Kapitel 4-5.
- 3) Die Schienenanschläge (Abb. 26 (8)) auf beiden Seiten des Chassis auswärts drücken, um die Ausfahrschiene (Abb. 26 (9)) zu entriegeln, und dann die Schiene hoch halten und bis zum Anschlag heraus ziehen. Die Ausfahrschiene wird erneut von den Anschlägen gesperrt. (Der Schalter kann nur herausgezogen werden, wenn die Schiene verriegelt ist).
- 4) An beiden Griffen festhalten (Abb. 26 (10)), dann den Schalter bis zum Anschlag herausziehen.
  - Wenn der ACB mit einer optionalen Auto-Entspannung (Abb. 26 (II)) ausgerüstet ist, werden die Schliessfedern des ACB automatisch mit einem mechanischen Ton entspannt. Dieser Ton ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion.
  - Den ACB-Schalter nicht auf der ausgezogenen Ausfahrschiene stehen lassen.
- 5) Den Schalter mit einer optionalen Staplervorrichtung oder Hebeplatte an einen sicheren Ort transportieren (Abb. 26 ③). Vgl. Kapitel 2-1-2.

### 4-2-3. Den Schalter in das Chassis zurück stellen

# **(I)** GEFAHR

- Spannungsführende Anschlussteile nie berühren Stromschlaggefahr!
- Den ACB-Schalter nicht in der herausgefahrenen Stellung belassen. Durch das hohe Gewicht kann es zu Verletzungen kommen.

# **⚠ VORSICHT**

- Vergewissern Sie sich, dass das Chassis vor dem Einschieben des Schalters mit Befestigungsschrauben gesichert wird.
   Andernfalls könnte der Schalter oder das Chassis beim Einschieben herunter fallen, was zu Schäden am ACB oder Körperverletzungen führen kann.
- Beim Zurückziehen der Ausfahrschiene in das Chassis am Ende der Schiene schieben. Nicht am Greifstift, Schalter-Halter oder Schalter-Halterschaft halten. Dabei könnten Sie Ihre Finger einklemmen und sich verletzen.
- Die Ausfahrkurbel darf nicht mit Gewalt im Uhrzeigersinn gedreht werden, wenn sich der Schalter in der CONN. Position befindet. Dies könnte eine Fehlfunktion auslösen.
- Vergewissern Sie sich bei vorhandener Schalterfixierung, dass die Schrauben an beiden Seiten fest angezogen sind, bevor Sie den ACB verwenden. Lockere Befestigungsschrauben können eine Fehlfunktion des ACB bewirken, vor allem wenn dieser starken Erschütterungen ausgesetzt ist.


Zum Einfahren des Schalters benützen Sie die separate Ausfahrkurbel.

#### 4-2-3-1. Den Schalter in die ISOLIERTE Position zurück setzen

- 1) Vergewissern Sie sich, dass das Chassis (Abb. 26 ⑦) mit Befestigungsschrauben gesichert ist.
- 2) Die Schienenanschläge (Abb. 26 ③) auf beiden Seiten des Chassis auswärts drücken, um die Ausfahrschiene (Abb. 26 ④) zu entriegeln, dann die Schiene hoch halten und bis zum Anschlag herausziehen. Die Ausfahrschiene wird erneut von den Anschlägen verriegelt. (Der Schalter (Abb. 26 ③) kann nur bei verriegelter Schiene eingeführt werden).
- 3) Mit einer optionalen Staplervorrichtung oder Hebeplatte die Schalterrollen (Abb. 27) auf die Ausfahrschiene setzen (Abb. 27).
  - Den ACB-Schalter nicht auf der Ausfahrschiene herausgezogen lassen.
- 4) Vergewissern Sie sich, dass die Schalterfixierungen (Abb. 26 ②), wenn diese montiert sind, gelöst sind und den Schalter nicht arretieren.



- 5) Vergewissern Sie sich, dass bei vorhandener Schalterfixierung (Abb. 26 ②) die Schrauben gelöst sind und drücken Sie Den Schalter fest in das Chassis, während Sie beide Griffe festhalten (Abb. 26 ①).
- 6) Die Schienenanschläge (Abb. 26 (8)) auf beiden Seiten des Chassis (Abb. 26 (2)) auswärts drücken, um die Ausfahrschiene zu entriegeln, dann auf die Schienenden drücken, um die Schiene bis zum Anschlag einzuführen. Die Ausfahrschiene wird erneut von den Anschlägen verriegelt.



### 4-2-3-2. Den Schalter von der ISOLIERTEN Position in die TEST Position bewegen

- 1) Vergewissern Sie sich, dass die EIN-AUS-Anzeige (Abb. 26 ③) auf "AUS" gestellt ist. (Wenn der ACB geschlossen bleibt, kann die Ausfahrkurbel (Abb. 26 ①) nicht eingeführt werden).
- 2) Die Positions-Abschliessvorrichtung (Abb. 26 (14)) lösen, falls diese verriegelt ist. Vgl. Kapitel 4-5.
- 3) Die Ausfahrkurbel in die entsprechende Aufnahme einführen (Abb. 26 ④) und langsam im Uhrzeigersinn drehen, bis die Positionsanzeige (Abb. 26 ⑤) "TEST" anzeigt.
  - Der ACB kann nicht geschlossen werden, so lange sich die Ausfahrkurbel im Aufnahmeloch befindet. Entfernen Sie die Ausfahrkurbel, um den ACB zu schliessen, beispielsweise für EIN-AUS-Tests.

#### 4-2-3-3. Den Schalter von der TEST Position in den CONN. Position bewegen

- 1) Den ACB öffnen (wenn der ACB geschlossen bleibt, kann die Ausfahrkurbel (Abb. 26 ①) nicht eingeführt werden).
- 2) Die Positions-Abschliessvorrichtung (Abb. 26 (4)) lösen, falls verriegelt. Vgl. Kapitel 4-5.
- 3) Die Lösetaste (Abb. 26 ⑥) drücken. Die Lösetaste bleibt in gedrücktem Zustand eingerastet.
- 4) Die Ausfahrkurbel in das Aufnahmeloch (Abb. 26 ④) einführen und im Uhrzeigersinn drehen, bis die Positionsanzeige (Abb. 26 ⑤) "CONN." anzeigt und der Griff nicht mit max. Betriebsdrehmoment gedreht werden kann (14.7 N-m).

Durch die Drehung der Ausfahrkurbel wird die Lösetaste entriegelt.




Abb. 28 Betriebsdrehmoment des Griffs

- Sobald der Hauptkontakt Verbindung aufzunehmen beginnt, vergrössert sich die zum Drehen des Griffes benötigte Kraft (Abb. 28). Dies ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion. Drehen Sie weiter am Griff. Nach mehr als 13 oder 14 Umdrehungen ist der Schalter in die CONN. Position versetzt, in der der Griff nicht mehr mit max. Betriebsdrehmoment gedreht werden kann.
- 5) Die Ausfahrkurbel entfernen.
- 6) Die Schalterfixierungen (Abb. 26 ②) festziehen (wenn vorhanden), um den Schalter zu verriegeln.



### 4-2-4. Kontaktstatus von Hilfskontakt und Positionsschalter

In den Tabellen 17 und 18 sind die Kontaktstatus von Hilfskontakt bzw. Positionsschalter dargestellt.

Tabelle 17-1 Kontaktstatus des Hilfskontakts

Position des Schalters	EIN	AUS	Status des a-Kontakts (Schliesser)	Status des b-Kontakts (Öffner)
CONN.			EIN	AUS
COMN.			AUS	EIN
TEST			EIN	AUS
IEST			AUS	EIN
ISOLATED			EIN	AUS
ISOLATED			AUS	EIN
Entfernt			EIN	AUS
Linternt			AUS	EIN

### Tabelle 18 Kontaktstatus der Positionsschalter

Positionsanzeige Schalter	ISOLATED	TEST	CONN.	Status des a-Kontakts (Schliesser)	Status des b-Kontakts (Öffner)
CONN. Positionsanzeige				EIN	AUS
CONN. I Ositionsanzeige				AUS	EIN
TEST Positionsanzeige		9		EIN	AUS
1 EST Positionsanzeige				AUS	EIN
ISOLATED Positionsanzeige				EIN	AUS
130LATED FOSILIONSanzeige				AUS	EIN
Eingeführt Positionsanzeige *				EIN	AUS
Emgerum Fositionsanzeige		_		AUS	EIN

<sup>\* &</sup>quot;Eingeführt" bedeutet, dass der Schalter in der CONN., TEST oder ISOLATED-Position ist.



### 4-3. Verriegelung der EIN-AUS-Tastenabdeckung

Verriegeln Sie die Tastenabdeckung mit einem Vorhängeschloss mit ø6-Schliessriegel (bis zu 3 Schlösser können verwendet werden), so wie in Abb. 29 dargestellt. Die EIN-AUS Tastenabdeckung ist verriegelt, und die EIN und AUS-Tasten können nicht betätigt werden.



# 4-4. Sperre im AUS-Zustand

- 1) Die AUS-Tastenabdeckung öffnen (Abb. 30).
- 2) Die AUS-Verriegelungszunge anheben und die Tastenabdeckung schliessen.
- 3) Die Tastenabdeckung mit Hilfe eines Vorhängeschlosses mit ø6 Schliessriegel sperren (bis zu 3 Schlösser können verwendet werden), wie in Abb. 30 dargestellt. Die AUS-Taste rastet in gedrücktem Zustand ein, wodurch die EIN-Taste deaktiviert wird.





### 4-5. Verriegeln der Positions-Abschliessvorrichtung

- 1) Den Schalter in die gewünschte Position bewegen (CONN, TEST oder ISOLATED).
- 2) Die Positions-Abschliessvorrichtung heraus ziehen (Abb. 31).
- 3) Die Positions-Abschliessvorrichtung mit Hilfe eines Vorhängeschlosses mit ø6 Schliessriegel sperren (bis zu 3 Schlösser können verwendet werden), wie in Abb. 31 dargestellt. Dies verhindert das Einführen der Ausfahrkurbel in ihr Aufnahmeloch, d.h. die Schalterposition kann nicht geändert werden.



### 4-6. Die Schalterfixierung befestigen

- 1) Den Schalter in die CONN. Position bewegen.
- Die Schalterfixierung in Abb. 32 lösen, die Feder- und Flachscheiben zum Schraubenkopf bewegen und die Schraube in die U-Kerbe des Griffes drücken.
- 3) Die Schalterfixierung mit Hilfe der Ausfahrkurbel festziehen. Dies muss an beiden ACB-Seiten durchgeführt werden.



# 4-7. Verriegeln der OCR-Abdeckung

Verriegeln Sie die OCR-Abdeckung mit einem Vorhängeschloss mit ø6 Schliessriegel, wie in Abb. 33 dargestellt. Die OCR-Abdeckung kann nicht geöffnet werden, wodurch die Änderung der OCR-Einstellungen unmöglich wird.





# 5. ÜBERSTROMAUSLÖSUNG (OCR)

Zu den Optionen für ACBs vom AR-Typ gehört auch die zuverlässige multifunktionale Überstromauslösung (OCR) mit eingebautem 16-bit-Mikroprozessor.

Diese OCR wird über einen Stromwandler (CT) und Hauptschaltkreis-Stromsignale von Stromsensoren mit Energie versorgt. Wenn die OCR einen Fehler feststellt, sendet sie ein Auslösesignal an den magnetischen Auslöser (MHT) oder gibt eine Auslöseanzeige oder einen Alarm ab, je nach Fehlertyp.

Die OCR benützt Effektivwerterfassung für die Funktionen von Langzeitverzögerung (LT), Vor-Alarm-Meldung (PTA, PTA2) und N-Phasen-Schutz (NP). (Wenn der sechsfache Primäre CT-Nennstrom überschritten wird, wird stattdessen die Spitzenwerterfassung verwendet.) Wenn der ACB kontinuierlich von einem Oberwellenstrom durchströmt wird, ermöglicht die Effektivwerterfassung den Normalbetrieb des ACB.

Die OCR ist in folgenden Typen lieferbar:

• AGR-11BL L Charakteristik für allgemeine Speiseleitung (für Werk- und Wandlerschutz)

### 5-1. Technische Daten

Die technischen Daten der OCR entnehmen Sie der Tabelle 19.

Tabelle 19 Technische Daten des AGR-11B OCR ( : Standard, O: Optional, -: Nicht anwendbar)

Anwendung		Für allgemeine	e Speiseleitung	Referenz-	
Charakteristik			L	Kelerenz- Kapitel	
Typbezeichnung		AGR-11BL-AL	AGR-11BL-GL	Kapitei	
Schutzfunktion	Langzeitverzögerung (LT), Kurzzeitverzögerung (ST) und Sofortauslösung (INST/MCR)	•	•		
	Erdschlussauslösung (GF)	_	•	5-2.	
	N-Phasen-Schutz (NP)	0	0		
Schutz-	I <sup>2</sup> t ON/OFF (ST)	•	•		
charakteristik	I <sup>2</sup> t ON/OFF (GF)	_	•		
Betriebsanzeige	Allgemeine Anzeige und Kontaktausgang (40ms)	•	•	5-4.	
Testfunktion		_	_	_	
Steuerleistungsversorgung		Nicht erforderlich	Nicht erforderlich	3-3.	



### 5-2. Charakteristiken

### 5-2-1. L-Charakteristik für allgemeine Speiseleitung

Eine allgemeine Übersicht, Charakteristik-Einstellungen und Charakteristikkurven für die AGR-11BL OCR (mit L-Charakteristik) sind in Abb. 31, Tabelle 20 und Abb. 32 dargestellt.




Tabelle 20 Einstellungen der AGR-11L OCR (mit L-Charakteristik)

No.	Einstellobjekt	Symbol					Einstellber	eich					
			CT Bemess	CT Bemessungsprimärstrom [I <sub>CT</sub> ] × (0.5-0.63-0.8- <u>1.0</u> ) (A)									
				legt [/ <sub>CT</sub> ] (A)	200	400	800	1250	1600	2000	2500	3200	4000
(01)	Bemessungsstrom*1	I <sub>n</sub>	Bemessu		100	200	400	630	800	1000	1250	1600	2000
01)	Demeddangodrom 1	'n		$[I_{CT}] \times 0.63$	125	250	500	800	1000	1250	1600	2000	2500
				$[I_{CT}] \times 0.8$	160	320	630	1000	1250	1600	2000	2500	3200
			(A)	[/ <sub>CT</sub> ] × 1.0	200	400	800	1250	1600	2000	2500	3200	4000
(02)	Langzeitauslösungs-Ansprechstrom (dauernd)	I <sub>R</sub>		.85-0.9-0.95- <u>1.0</u> -N		VE A				طمنم لممين	i mahr alı	. [ ] 1	2
	N-Phasen-Schutzauslösungs-Ansprechstrom			lösend bei mehr als 0.5-0.63-0.8-1.0): F				nenr ais	[/ <sub>R</sub> × 1.05	o una nich	menr als	$S[I_R] \times 1$ .	
03	(dauernd)	I <sub>N</sub>		lösend bei über [/ <sub>N</sub> ]				[/.] x 1 0	5 und ni	cht mehr a	ls [ <i>I</i> _] x 1	2	
(0)	Langzeitverzögerungs-/N-Phasen-												s -0s
04)	Schutzauslösezeit	$t_{R}$	Langzeitverzögerung: $(0.5-1.25-2.5-5-10-15-20-25-30)$ (Sek.) bei 600% von [/ <sub>R</sub> ], Toleranz: $\pm 15\%$ , $\pm 0.1\%$ , N-Phasen-Schutz: $(0.5-1.25-2.5-5-10-15-20-25-30)$ (Sek.) bei 600% von [/ <sub>N</sub> ], Toleranz: $\pm 15\%$ , $\pm 0.15\%$										
(06)	Kurzzeitauslöse-Ansprechstrom	/ <sub>sd</sub>		-2-2.5-3-4- <u>6</u> -8-10-N						•			
		$t_{\sf sd}$	Relaiszeit (	ms.)		50	10	0	200	400		300	800
07	Kurzzeitauslöse-Zeitgebung			are Zeit (ms.)		25	7	_	175	375		575	775
			Max. totale	Auslösezeit (ms.)		120	17	0	270	470	(	370	870
(08)	Kurzzeitauslöse-I <sup>2</sup> t-Modus	l <sup>2</sup> t t <sub>sd</sub>	EIN/AUS										
<u>@</u>	Sofortauslöse-Ansprechzeit	I <sub>i</sub>	$[I_n] \times (2-4-6)$	6-8-10-12-14- <u>16</u> -NC	N) (A), To	oleranz:	±20%						
(11)	Erdschlussauslöse-Ansprechzeit *2	l <sub>g</sub>	$[I_{CT}] \times (0.1-$	<u>0.2</u> -0.3-0.4-0.6-0.8	1.0-NON	) (A), To	leranz: ±2	0%					
		$t_{g}$	Relaiszeit (	ms.)		100	20	0	300	500	10	000	2000
(12)	Erdschlussauslösezeitgebung		Rücksetzba	are Zeit (ms.)		75	17	5	275	475	Ç	975	1975
9			Max. totale	Auslösezeit (ms.)		170	27	0	370	570	10	070	2070
(13)	Erdschlussauslöse-l <sup>2</sup> t-Modus	l <sup>2</sup> t t <sub>g</sub>	EIN/AUS										
(16)	Nur-Anzeige-Feld CT Bemessungsprimärstrom							·	·			·	
(17)	Nur-Anzeige-Feld Werkseingestellter Bemessung	sstrom											

Unterstrichene Werte sind Standardeinstellungen.


Onterstitutelle weite sind standardenistentingen.
 NON-Einstellung (KEINE) deaktiviert die Schutzfunktionen. Wenn die Kurzzeitauslösefunktion und die Sofortauslösefunktion auf KEINE (NON) gesetzt werden, wird die Fail-safe-Funktion wirksam, so dass:


Die Sofortauslösefunktion bei [In] × 16 oder mehr aktiviert wird, wenn die Kurzzeitauslösefunktion und die Sofortauslösefunktion auf KEINE gesetzt werden.
 Ein Ansprechstrom bedeutet den Schwellwert, bei dem die OCR bestimmt, ob eine Überspannung vorliegt oder nicht. Wenn der durch die OCR fliessende Strom die Einstellung für den Ansprechstrom übertrifft und [I<sub>R</sub>] x 1.05 < Ansprechstromeinstellung ≤ [I<sub>R</sub> × 1.2, beginnt die OCR die Zeit für die Auslösung zu zählen. Sobald sich der durch die OCR

fliessende Strom auf weniger als die Ansprechstromeinstellung reduziert hat, wird die Zählung zurück gesetzt.

\*1: Eine Änderung der Bemessungsstromeinstellung ergibt Änderungen in der Langzeitverzögerung, Kurzzeitverzögerung und entsprechend bei den Sofortstromeinstellungen.


<sup>\*2:</sup> Die Erdschlussauslöse-Ansprechstromeinstellung darf 1200A nicht überschreiten.





Langzeitauslösung, Kurzzeitauslösung und Sofortauslösung

N-Phase-Schutzauslösung



Hinweis 1: Die Betriebszeit (t) bei einer Langzeit- (oder N-Phasenschutz-) Auslöse-Ansprechstromeinstellung ergibt sich durch

 $t = -27.94 \times t_R \times loge \{ 1 - (1.125/R) / 2 \} \pm 15\% + 0.15 - 0 [Sek.]$ 

 $\textit{I}_{\textbf{R}} = \text{Langzeit-} (\text{oder N-Phasenschutz-}) \, \text{Auslöse-Ansprechstromeinstellung},$ 

i = Überspannung,  $t_R$  = Zeiteinstellung

Hinweis 2: Die Kurzzeitauslösefunktion hat Priorität über die Langzeitauslösefunktion. Die OCR funktioniert bei der Kurzzeitauslösezeitgebung auch in den Strombereichen, in denen die Langzeitauslöse-Zeiteinstellung kürzer ist als die Kurzzeit-Zeiteinstellung.

Erdschlussauslösung

Abb. 32 Charakteristik-Kurven der AGR-11BL OCR (mit L-Charakteristik)



# 5-3. Messungen anzeigen und Einstellungen vornehmen


# **⚠ VORSICHT**

• OCR Einstellungsänderungen müssen von kompetentem Fachpersonal durchgeführt werden.

Nachstehend wird beschrieben, wie Messungen angezeigt und OCR-Einstellungen vorgenommen werden.


### 5-3-1. Allgemeines

- 1) öffnens Sie den Leistungsschalter (Ausschalten)
- 2) Das rechte Ende der OCR-Abdeckung am Hohlraum der Frontabdeckung nach links drücken, um die OCR-Abdeckung zu entriegeln und zu öffnen. Wenn die OCR-Abdeckung mit einem Schloss gesperrt ist, muss dieses zunächst entfernt werden.



Verwenden Sie den Dreh- und Schiebeschalter.

Verwenden Sie einen kleinen Schraubenzieher um die Drehschalter einzustellen. (Kraft max 0.1Nm) Drehen Sie den Schalter schrittweise, stoppen Sie nicht zwischen den Positionen. Ein schwarzer fetter Strich bedeutet "gleiche Einstellung" Schiebeschalter mit einem kleinen Schraubenzieher betätigen, stoppen Sie nicht in einer Mittelposition.




- 4) Schliessen Sie die OCR Abdeckung.
- 5) Nachdem Änderungen vorgenommen wurden, wird empfohlen mittels "ANU-1 OCR checker" (optional) die Einstellungen zu testen.



# 5-4. Betriebsanzeige

Der OCR hat LED's zur Anzeige des Betreibszustandes. Der Betreibszustand wird auch noch über die Kontakte ausgegeben.



### Table 21 Betriebsanzeige

Steuer-			LED				Kontakt Ausgang		
OCR Typ Strom- versorgung	Operation			Zustand		Klemmen Nr.	Zust	and	
	Operation	Position	Normal	Schwellwert überschr.	Trip/Alarm	Siehe Abb. 15	Normal	Trip/Alarm	
AGR-11BL-AL AGR-11BL-GL	Nicht	Langzeitverzögerung (LT) N-Phasen-Schutz (NP) Kurzzeitverzögerung (ST) Erdschlussauslösung (GF) Sofortauslösung (INST)	1)	OFF	blinkend	OFF	05 - 15	OFF	Schaltet automatisch AUS nachdem es für 40 ms oder mehr EIN war *1

<sup>\*1:</sup> Eine selbsthaltung ist erforderlich.

# A. Wartung / Revision

Wir empfehlen Ihnen, am Leistungsschalter mindestens einmal pro Jahr eine volle Schaltung (EIN / AUS) durchzuführen.

TERASAKI schlägt vor, alle ein bis zwei Jahre eine normale Überprüfung durchzuführen. Beziehungsweise drei Jahre nach der Installation jedes Jahr und ab dem 6. Jahr jedes halbe Jahr. Eine normale Überprüfung beinhaltet vor allem eine Sichtkontrolle der Anschlüsse und der Schrauben. Befreiung des Schalters, Kontakte und Löschkammern von Schmutz.

Im Weiteren soll alle 5 bis 6 Jahre eine gründliche Inspektion durchgeführt werden. Beziehungsweise nach dem 6. Jahr seit der Installation alle 4 und nach 10 Jahren jedes Jahr. Diese Inspektion wird von der Firma WEBER AG, 6020 Emmenbrücke durchgeführt. Wir bitten Sie, uns zu kontaktieren. Hierbei wird zusätzlich die Überstromauslöseeinheit kontrolliert und überprüft. Die Hauptkontakte werden auf Verschleiss überprüft.

Für genauere Wartungs-Details beachten Sie auch die englische Bedienungsanleitung von TERASAKI ab Kapitel 6.

# B. Abkürzungen

ACB	Offener Leistungsschalter (Air Circuit Breaker)
СТ	Stromwandler (current transformer)
LRC	Einschaltspule (latch release coil)
MHT	Auslösespule im Fehlerfall (magnet hold trigger)
OCR	Überstromauslöseeinheit (overcurrent transformer)
SHT	Arbeitsstromauslöser (shunt trip device)
UVT	Unterspannungsauslöser (undevoltage trip)



